


**R-06**

Инструкция по  
эксплуатации

**ХОЛОДИЛЬНИКИ  
КОМБИНИРОВАННЫЕ**

**CANDY**





ОП 019



АЮ 64

### Уважаемые господа!

Доводим до Вашего сведения, что данное изделие сертифицировано на соответствие требованиям безопасности органом по сертификации промышленной продукции «ПОЛИСЕРТ».

Сведения о номере сертификата и сроке его действия Вы можете получить у продавца магазина, в котором было приобретено данное изделие.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 720 от 16.06.1997 г производитель должен определить срок службы выпускаемых им изделий.

Срок службы наших изделий, при условии их нормальной эксплуатации в домашних условиях с соблюдением всех требований, содержащихся в Инструкции по эксплуатации, в зависимости от типа изделия составляет от 7 до 15 лет, а именно:

Стиральные машины	от 7 до 10 лет
Посудомоечные машины	от 7 до 10 лет
Холодильники	от 7 до 15 лет
Плиты, духовки	от 10 до 15 лет
Пылесосы (все типы)	от 7 до 10 лет
Воздухоочистители	от 7 до 10 лет
Печи СВЧ	от 7 до 10 лет

Часть срока службы, соответствующая тому, что в международной практике известно как срок гарантии, составляет двенадцать месяцев. Данное положение действительно для всех торговых марок, входящих в Группу (Candy, Hoover, Zerowatt, Rosieres, Iberna, Otsein, Kelvinator).

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ЧАСТЬ 1: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ</b>	<b>3</b>
• Инструкция по безопасному использованию	3
• Правила безопасности	3
• Установка и включение холодильника	4
• Перед включением	4
<b>ЧАСТЬ 2: РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ</b>	<b>5</b>
• Регулировка температуры	5
• Панель индикаторов	5
• Аксессуары	6
<b>ЧАСТЬ 3: ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ</b>	<b>7</b>
• Холодильная камера	7
• Морозильная камера	7
<b>ЧАСТЬ 4: ЧИСТКА И УХОД</b>	<b>8</b>
• Размораживание	8
• Замена лампочки	9
<b>ЧАСТЬ 5: ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА</b>	<b>9</b>
• Изменение направления открывания дверей	9
• Транспортировка и установка	9
<b>ЧАСТЬ 6: ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЗВОНИТЬ В ГАРАНТИЙНУЮ СЛУЖБУ</b>	<b>10</b>
<b>ЧАСТЬ 7: ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА</b>	<b>11</b>
<b>ЧАСТЬ 8: ДЕТАЛИ И ОТДЕЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА</b>	<b>12</b>

## ЧАСТЬ 1. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

### **Инструкция по безопасному использованию**

• Приобретенный Вами холодильник безопасен для окружающей среды. Однако, он содержит легковоспламеняющийся газ R600a (см. металлическую этикетку под охладителем). При транспортировке и установке нужно быть предельно внимательным, чтобы не повредить холодильные цепи.

В случае повреждения проследите за тем, чтобы в комнате, где находится холодильник, не произошло воспламенения. Не пользуйтесь источниками света и выключателями. Немедленно проветрите комнату.

• **Внимание: Соблюдайте сохранность вентиляционных отверстий и обеспечьте такое положение холодильника в комнате, чтобы перед вентиляционными отверстиями не было заграждений.**

• Не используйте в холодильном или морозильном отделении электрические устройства.

• Старые холодильники и морозильники содержат изоляционные газы и хладагент, которые должны быть утилизированы в соответствующем порядке. Если Вы решили выбросить старый холодильник, обратитесь в местную службу утилизации вредных материалов и газов, а при возникновении каких-либо вопросов или сомнений, свяжитесь с местным компетентным органом или с продавцом, у которого Вы приобрели холодильник. Перед тем, как служба утилизации заберет у Вас аппарат, убедитесь, что трубы в холодильном устройстве не повреждены.

### **ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ**

*Перед включением холодильника в сеть и его эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию. В случае неправильной установки и эксплуатации холодильника, производитель не несет какой-либо ответственности.*

### **Правила безопасности**

• Для предотвращения чрезмерного нагрева и воспламенения не используйте параллельные источники энергии.

• Не подключайте старые/поврежденные шнуры.

• Не перекручивайте и не сгибайте шнуры.

• Не позволяйте детям играть с холодильником. Дети НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должны залезать на полки/отделения, а также повисать на двери.

• Для удаления льда в морозильном отделении не пользуйтесь режущими и металлическими предметами. Они могут стать причиной утечки газа в холодильном отделении, а также навсегда повредить аппарат.

• Используйте прилагаемый пластиковый скребок.

• Не включайте в сеть аппарат влажными руками.

• Не следует помещать в морозильное отделение газированные жидкости в сосудах (в стеклянных бутылках или алюминиевых банках). Бутылки и банки могут лопнуть при охлаждении.

• Бутылки и емкости, содержащие алкоголь, помещайте в холодильник в вертикальном положении, плотно закупорив крышки.

• Не притрагивайтесь к холодильным частям влажными руками. Вы можете пораниться и получить ожоги.




• Не ешьте лед, только что извлеченный из морозильника.

• Поврежденный электрический кабель должен быть заменен производителем, компетентной службой или же опытным мастером.



## **Установка и включение**

- Холодильник должен подключаться к сети с напряжением 220-240В и 50 Гц.
- Вы можете обратиться в сервисный центр для установки и включения холодильника.
- Перед подключением к электросети убедитесь, что напряжение сети в доме соответствует напряжению холодильника.
- Вставьте шнур холодильника в розетку с заземлением. Если в розетке нет заземлителя или шнур в нее не вставляется, следует обратиться к электрику.
- Холодильник должен быть установлен поближе к розетке, чтобы можно было вставить вилку в розетку, не натягивая шнур.
- **В случае, если заземление не будет произведено согласно настоящей инструкции, фирма-производитель не несет ответственности за возможные последствия.**
- Не ставьте холодильник под прямые солнечные лучи.
- Не используйте холодильник на открытом воздухе и под дождем.
- Установите холодильник подальше от нагревательных приборов (50 см от радиаторов, газовых приборов и печей, а от электроплит - на расстоянии 5 см) и в хорошо вентилируемом месте.
- Расстояние между верхней поверхностью холодильника и потолком должно быть не менее 15 см.
- Нельзя устанавливать холодильник вплотную к стене. Поэтому необходимо вставить пластмассовые распорки (прилагаются в комплекте с документацией) в конденсатор на задней стороне холодильника.
- Не ставьте на холодильник тяжелые предметы.
- В случае, если холодильник устанавливается рядом с другим холодильником или морозильником, для предотвращения уплотнения газа между двумя аппаратами оставьте расстояние не менее 2 см.
- Холодильник должен иметь устойчивость. Для достижения равновесия отрегулируйте передние регулируемые ножки.
- Внешние и внутренние поверхности холодильника промойте мыльным раствором воды. Установите аксессуары холодильника по их местам после того, как промоете их чистой водой.




## **Перед включением**

- Перед тем, как включить холодильник, для большей эффективности его работы, следует подождать 3 часа.
- При первом включении холодильника Вы можете почувствовать определенный запах. Он исчезнет по мере работы холодильника.

## ЧАСТЬ 2. РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

### Регулировка температуры




Термостат автоматически регулирует температуру в обоих отделениях. Устанавливая регулятор термостата между отметками "1" и "5", можно изменять температуру в холодильнике.

#### Положения регулятора термостата:

"1" – "2" : Для кратковременного хранения продуктов в холодильном отделении.

"3" – "4" : Для длительного хранения пищевых продуктов в морозильном отделении.

"5" : Для замораживания свежих продуктов питания и более продолжительного хранения.



#### Кнопка "Суперзамораживания"

**0** : ОТКЛ.

**1** : ВКЛ. Для замораживания свежих продуктов. Холодильник будет охлаждать сильнее, чем в других положениях регулятора термостата. При этом загорится ОРАНЖЕВЫЙ индикатор. После замораживания следует привести кнопку в исходное положение "0".

**Внимание!** Для экономии электроэнергии не следует держать кнопку долгое время в положении "1".

**Помните,** температура размещенных в холодильнике продуктов, температура в помещении и частота открывания дверей влияют на температуру в морозильном и холодильном отделениях. В случае необходимости регулируйте температурный режим.

### Панель индикаторов



**ОРАНЖЕВЫЙ ИНДИКАТОР:** В рабочем режиме кнопки «суперзамораживания» будет гореть оранжевый индикатор.

**ЗЕЛЁНЫЙ ИНДИКАТОР:** При включении холодильника в электросеть на панели индикаторов загорится зелёный индикатор.

**КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР:** Пока температура в морозильном отделении не достигнет нужного уровня, будет гореть красный индикатор. Оставьте кнопку «суперзамораживания» в положении «1», пока не погаснет красный индикатор. После этого переведите кнопку в положение «0».

### **Включение холодильника**


При включении холодильника в сеть убедитесь, что загорелся ЗЕЛЁНЫЙ и КРАСНЫЙ индикатор, затем установите регулятор в положение «5» (максимальный показатель) и, пока горит КРАСНЫЙ индикатор, держите кнопку «суперзамораживания» в положении «ON» (включён). (Помните: для получения идеальной температуры регулятор термостата должен быть установлен между отметками «2» и «4».)

- При первом включении аппарата в электросеть, для достижения необходимой температуры охлаждения, Ваш холодильник должен непрерывно проработать 24 часа. В этот период времени не открывайте двери холодильника очень часто и не кладите в холодильник очень много продуктов.
- Чтобы не повредить компрессор, после отключения холодильника от электросети не включайте его повторно и не подсоединяйте шнур к розетке в течение 5-ти минут.
- При первом подсоединении холодильника, чрезмерной загрузке продуктами или если двери холодильника остались открытыми на довольно долгий промежуток времени, загорится КРАСНЫЙ индикатор на панели индикаторов. При достижении необходимой температуры он должен погаснуть.

### **Аксессуары**

#### **Форма для льда:**

- Наполните форму для льда водой и поместите в морозильную камеру;
- После того, как вода полностью замерзнет, следует повернуть форму так, как указано ниже, чтобы извлечь кубики льда.



## **ЧАСТЬ 3. ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ**

### **Холодильная камера**

- Чтобы довести до минимума количество инея, который образуется от чрезмерной влаги, не помещайте в холодильную камеру открытые бутылки и емкости с водой или другой жидкостью. Иней образуется в самых холодных частях камеры, и со временем Вам потребуется много усилий для размораживания холодильника.
- Ни в коем случае не кладите в холодильник горячие продукты. Горячие продукты должны быть охлаждены до комнатной температуры и размещены в холодильной камере таким образом, чтобы обеспечивалась свободная циркуляция воздуха.
- Ничто не должно стоять вплотную к задней стенке холодильного отделения. В противном случае образуется иней или же упаковки продуктов примерзнут к этой поверхности. Не открывайте дверь холодильника слишком часто.
- Очищенную рыбу (в пластиковых пакетах), которую Вы намереваетесь употребить в течение 1-2 дней, помещайте в холодильное отделение.
- Вы можете положить фрукты и овощи в овощное отделение без упаковки.

### **Морозильная камера**

- Морозильное отделение предназначено для замораживания свежих продуктов и получения кубиков льда.
- Не кладите свежие и горячие продукты рядом с замороженными продуктами питания, так как они могут оттаять и испортиться.
- При замораживании свежих продуктов (например, мяса, рыбы или мясного фарша) поделите их на порции, которые Вы сможете употребить за один раз.
- **Для хранения замороженных продуктов тщательно** соблюдайте условия хранения, указанные на упаковках продуктов, и если на упаковке не имеется каких-либо рекомендаций, то эти продукты должны быть употреблены в течение 3 месяцев со дня приобретения.
- **При покупке замороженных продуктов** убедитесь, что продукты заморожены при соответствующей температуре и их упаковки не повреждены.
- Чтобы сохранить и обеспечить необходимое качество, замороженные продукты нужно переносить в соответствующих упаковках, и после этого в самый короткий срок поместить в морозильное отделение.
- Если на упаковке замороженных продуктов имеется увлажнение или вздутие, возможно, что они были заморожены или хранились в несоответствующих условиях. Таким образом, продукты стали непригодны для употребления.
- **Срок хранения замороженных продуктов** зависит от температуры помещения, регулировки термостата, частоты открывания двери холодильника, типа продуктов и времени доставки продукта из магазина домой. Тщательно придерживайтесь инструкций, написанных на упаковке продукта, и не превышайте обозначенные максимальные сроки его хранения.
- Для того, чтобы заморозить продукт, приготовленный дома и предназначенный для замораживания, кладите его в морозильное отделение, отрегулировав при этом температуру замораживания на максимум. Полки быстрого замораживания находятся посередине морозильного отделения.

## ЧАСТЬ 4. ЧИСТКА И УХОД

### Отключите холодильник от сети перед чисткой!

- Не проливайте в/на холодильник воду.
- Холодильные и морозильные отделения холодильника время от времени должны очищаться содовым раствором или водой.
- Принадлежности холодильника промойте по отдельности теплым мыльным раствором. Не мойте их в посудомоечной машине.
- Не используйте при этом щелочи. Ополосните их в чистой воде и хорошо просушите. После очистки вставьте вилку в розетку сухими руками.





Чтобы обеспечить экономию энергии и увеличить производительность холодильника, необходимо один раз в год чистить конденсатор (задняя часть холодильника) щеткой.

### Размораживание

#### **Холодильная камера:**

- При работе холодильника процесс оттаивания производится полностью автоматически: оттаявшая вода собирается на испарительной панели и автоматически испаряется.
- Для предотвращения накопления воды в холодильнике нужно периодически очищать испарительную панель и отверстие для слива воды (на задней части полки для овощей).
- Периодически прочищайте отверстие для слива воды путем заливания в нее половины стакана теплой воды.



#### **Морозильная камера:**

Периодически необходимо очищать иней, образовавшийся на полках морозильной камеры.

#### **Не используйте при этом острые металлические предметы!**

Они могут повредить морозильную камеру и нанести непоправимый вред. Для удаления инея используйте прилагаемый пластиковый скребок.

Размораживание должно производиться в случае, если на полках образовался покров инея толщиной более 4 мм.

Морозильник необходимо размораживать и промывать минимум 1-2 раза в год.

#### **Предварительно:**

За день до размораживания приведите термостат в положение "5" ("суперзамораживание") для того, чтобы замороженные продукты были более холодными.

Перед размораживанием для предотвращения быстрого оттаивания оберните замороженные продукты газетной бумагой и положите в холодное место.

### **Для размораживания:**

После суточного цикла «суперзамораживания» приведите термостат в положение «0» или извлеките вилку из розетки.

Извлеките все полки, оставьте открытой дверь морозильной камеры.


Прочистите воду, накопившуюся на дне морозильной камеры.

Чтобы ускорить процесс размораживания, положите в морозильное отделение одну или несколько емкостей, наполненных горячей водой.

Просушите отделение чистой губкой или тряпочкой.

После окончания процедуры размораживания приведите термостат в положение «5». Должны загореться зеленый, оранжевый и красный индикаторы. Когда красный индикатор погаснет, приведите термостат в нужное положение в зависимости от температуры в помещении и частоты открывания дверей. Не замораживайте повторно размороженные продукты, а используйте их в самое ближайшее время.

### **Замена лампочки холодильника**



1. Извлеките вилку из розетки или приведите термостат в положение "0".
2. Снимите крышку коробки (А), нажав одновременно на оба крючка с обеих сторон.
3. Замените старую лампочку (В) новой (лампочка не должна превышать 15 Вт).
4. Установите крышку на место.
5. Подождите 5 минут перед тем, как вставить вилку в розетку или привести термостат в исходное положение.


## **ЧАСТЬ 5. ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА**

### **Изменение направления открывания дверей холодильника**

Если Вы хотите изменить направления открывания дверей, обратитесь в ближайший сервисный центр.

### **Транспортировка и установка.**

- При необходимости можно надеть на холодильник упаковку и пенный полистирол (PS), находящийся в оригинальной упаковке.
- При транспортировке холодильник необходимо завязать широкой лентой или толстой верёвкой. При этом следуйте инструкциям на картонной упаковке.
- Перед перемещением, а также перед транспортировкой выньте все незакрепленные предметы (например, овощные ящики и полки) из холодильника или зафиксируйте их скотчем во избежание выпадания.



## **ЧАСТЬ 6. ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЗВОНИТЬ В ГАРАНТИЙНУЮ СЛУЖБУ**

Если Ваш холодильник не работает или работает плохо, возможно, имеется незначительная неисправность. Поэтому, перед тем, как вызвать мастера, обратите внимание на следующее:

**Если холодильник не работает, проверьте, не произошло ли это по указанным ниже причинам:**

- отключена электроэнергия (зелёный индикатор не горит);
- неправильно вставлена вилка;
- выключился предохранитель этой розетки или общий предохранитель;
- регулятор термостата установлен в положение «0»;
- розетка неисправна (для проверки розетки вставьте в нее вилку исправного электроприбора).

**Если Ваш холодильник плохо охлаждает, проверьте:**

- не установлен ли регулятор термостата в положение "1" ( в этом случае установите его на большее положение);
- часто ли открываются или остаются открытыми двери холодильника;
- плотно ли закрыты двери холодильника;
- не размещено ли в холодильнике чрезмерное количество продуктов;
- есть ли необходимое свободное пространство сзади и по бокам холодильника.

**Если продукты в холодильной камере слишком сильно охлаждаются, причина может заключаться в следующем:**

не отрегулирована необходимая температура (регулятор термостата установлен в положении «5»).

слишком много продуктов в морозильной камере

**В таком случае компрессор будет работать дольше, чтобы их заморозить. Следовательно, будет больше охлаждать и холодильную камеру.**

**Если в нижней части холодильника скапливается вода,** дренажное отверстие может быть забито (для очистки отверстия используйте шпильку).

**Если аппарат работает шумно, проверьте:**

- сбалансирован ли холодильник;
- отрегулированы ли ножки;
- не касается ли что-нибудь задней внутренней поверхности холодильника. Если да, то переставьте посуду или другие предметы так, чтобы избежать касания задней стенки холодильника;
- не трясутся ли предметы, поставленные на холодильник.

### **Важные замечания**

*При внезапных отключениях электричества, или когда вилка вставляется или вынимается из розетки, компрессор может сработать не сразу, так как давление газа в охлаждающей системе еще не сбалансировано. Поэтому холодильник начнет работать через 4-5 минут и нет повода для беспокойства.*

Охлаждающая система Вашего холодильника расположена на задней стенке. Поэтому на задней внутренней поверхности холодильника могут появиться капли воды или иней, в зависимости от продолжительности работы компрессора. Это нормально. Если иней не слишком много, нет необходимости в размораживании холодильника.


• Если Вы не будете пользоваться холодильником длительное время (например, во время летнего отпуска) отключите его от электросети или приведите регулятор термостата в положение «0», прочистите холодильник и для предотвращения образования влаги и неприятного запаха, оставьте двери открытыми.

Если, несмотря на то, что Вы выполнили все указанные рекомендации, все еще остаются проблемы при работе холодильника, обратитесь в ближайший сервисный центр.

## ЧАСТЬ 7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	CCM 340 SL CC 330	CCM 360 SL CC 350	CCM 400 SL
<b>Общий объем Брутто/Нетто</b>	<b>: 301/279 л.</b>	<b>344/318 л.</b>	<b>362/338 л.</b>
<b>Высота</b>	<b>: 1703,5 мм.</b>	<b>1850 мм.</b>	<b>1996,5 мм.</b>
<b>Ширина</b>	<b>: 595 мм.</b>	<b>595 мм.</b>	<b>595 мм.</b>
<b>Глубина</b>	<b>: 600 мм.</b>	<b>600 мм.</b>	<b>600 мм.</b>
<b>Вес</b>	<b>: 61 кг.</b>	<b>67,5 кг.</b>	<b>69,2 кг.</b>
<b>Мощность</b>	<b>: 112 Вт</b>	<b>145 Вт</b>	<b>177 Вт</b>
<b>Потребляемая мощность</b>	<b>: 0,90 кВт/24ч</b>	<b>0,94 кВтч/24ч</b>	<b>1 кВтч/24ч</b>

### Морозильная Камера



Четыре звездочки (-18 °C и ниже)

<b>Общий объем Брутто/Нетто</b>	<b>: 111/91 л.</b>	<b>111/91 л.</b>	<b>134/114 л.</b>
<b>Мощность замораживания</b>	<b>: 6 кг/24 ч</b>	<b>6 кг/24 ч</b>	<b>5,5 кг/24 ч</b>

### Холодильная Камера


<b>Общий объем Брутто/Нетто</b>	<b>: 190/188 л.</b>	<b>234/228 л.</b>	<b>228/224 л.</b>
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

## **ЧАСТЬ 8. ДЕТАЛИ И ОТДЕЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА**

- 1. ПАНЕЛЬ ИНДИКАТОРОВ**
- 2. РЕГУЛЯТОР ТЕРМОСТАТА**
- 3. ПОЛКА ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ**
- 4. ОСВЕЩЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА/КРЫШКА**
- 5. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЛАМПЫ**
- 6. КРЫШКА ЯЩИКА ДЛЯ ПРОДУКТОВ**
- 7. ЯЩИК ДЛЯ ПРОДУКТОВ**
- 8. ПОЛКА ДЛЯ МАСЛА И СЫРА**
- 9. ЯЧЕЙКИ ДЛЯ ЯИЦ**
- 10. ПЕРЕДВИЖНАЯ ПОЛКА**
- 11. ПОЛКА ДЛЯ БУТЫЛОК**
- 12. КРЫШКА ОТСЕКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ**
- 13. СРЕДНИЙ ЯЩИК МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ**
- 14. НИЖНИЙ ЯЩИК МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ**
- 15. НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ**

*(\*) Количество полок для моделей:* CCM 340 SL, CC 330 - 2  
CCM 360 SL, CC 350 - 3  
CCM 400 SL - 3

*(\*\*) Количество крышек отсеков морозильной камеры для моделей:*  
CCM 340 SL, CC 330 - 1  
CCM 360 SL, CC 350 - 1  
CCM 400 SL - 2



# УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

## 1. Сертификат

Гарантия действительна только при наличии действительного Гарантийного Сертификата.

Гарантийный Сертификат недействителен при наличии в нем ошибок, исправлений и несоответствий.

В Сертификате должны быть заполнены графы: наименование изделия, модель, серийный номер изделия, дата продажи, подпись продавца, печать торговой организации. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.

## 2. Транспортировка и хранение

Любые дефекты изделия, вызванные небрежной транспортировкой и хранением изделия, не подлежат бесплатному гарантийному ремонту.

## 3. Установка и эксплуатация

Бесплатный гарантийный ремонт не производится, если дефект изделия вызван:

- ❑ неправильным подключением изделия к сетям электро-, водо- и газоснабжения, а также несоответствием параметров вышеуказанных сетей параметрам, предъявляемым обязательными Государственными Стандартами и Инструкцией по эксплуатации;
- ❑ использованием изделия не в соответствии с Инструкцией по эксплуатации, а также небрежной эксплуатацией, повлекшими возникновение механических или других типов дефектов;
- ❑ использованием изделия не в соответствии с его прямым назначением или не в домашних нуждах.

## 4. Ремонт

Бесплатный гарантийный ремонт не производится, если изделие:

- ❑ имеет следы постороннего вмешательства или ремонта не уполномоченными фирмой лицами;

- ❑ имеет не санкционированные фирмой изменения конструкции или неприемлемые комплектующие;
- ❑ имеет повреждения, вызванные непредсказуемыми явлениями и действиями стихии;
- ❑ имеет повреждения, вызванные использованием нестандартных и неприемлемых расходных материалов и принадлежностей;
- ❑ имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, агрессивных веществ, животных или насекомых;
- ❑ не имеет серийного номера или его невозможно установить.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и аксессуары.

## 5. Ответственность

Фирма не несет ответственности за любой причиненный Вам и окружающим ущерб по причине нарушения правил Инструкции по эксплуатации, в особенности вызванный неправильным подключением изделия к сетям электро-, водо- и газоснабжения, и недопустимыми отклонениями параметров в вышеперечисленных сетях, неправильной эксплуатацией, несанкционированным ремонтом, использованием изделия не по прямому назначению.

Ввод изделия в эксплуатацию и доработка сетей электро-, водо- и газоснабжения для совместимости с изделием не являются зоной ответственности фирмы и фирмой не оплачиваются.

В случае возникновения каких-либо проблем с Вашим изделием, перед тем как вызвать мастера, проверьте правильность установки и функционирования в соответствии с Инструкцией по эксплуатации. Оплату вызова Вы будете производить за свой счет, если изделие было в рабочем состоянии или было неправильно установлено или использовано.



# Сервис продукции всех марок группы Sandu, оригинальные запасные части, расходные материалы, аксессуары



Город	Сервисный Центр	Телефон	Адрес
<b>Беларусь</b>			
Брест	ОДО «Золак»	(80162) 426394	224028, ул. Орловская, 10
Витебск	ЧП Сиваченко А.К.	(80212) 916448	210033, ул. Туристская, 28
Гомель	ЧПУП Нора-Сервис	(232) 530916	ул. Интернациональная, 10
Гродно	ИП Верболь Д.И.	(10375152) 722585	ул. Октябрьская, 4
Гродно	УЧТСП «Салби»	(80152) 315113, 399259	230009, ул. Горького, 72, к. 210
Минск	ООО «Техно-торговая фирма «Вятка-сервис»	(81037517) 2237239, 2268873	220035, ул. Заславская, 17
Минск	УП «Летта»	(1037517) 2219294	220006, ул. Маяковского, 14, ком. А
Могилев	МПП «Инфотехсервис»	(80222) 25540	212030, ул. Лепешинского, 12
<b>Казахстан</b>			
Актобе	ЗАО «ТoCT»	(83132) 577651, 557801	пр. Абылхаир хана, 58
Алматы	ТОО «Лядо-Сервис»	(3272) 778066, 778096	480009, ул. Тole би, 189 «В»
Алматы	ТОО «Комбитехцентр»	8 (3272) 682652, 689898, 434330	480008, ул. Шевченко, 147 «В»
Астана	Сервис центр «ЧП Анадский»	8 (3132) 366455	Аблай хана, 8/1, кв. 1
Атырау	ЧП «Асанова»	(31222) 57400	465005, ул. Аузуова, 53А
Кокчетав	АО «ДАСУ»	8 (31622) 21977, 21776	475019, Кокчетав
Кустанай	ТОО «Валента»	8 (3142) 210764	ул. Чернышевского, 59
Павлодар	ТОО «ОТРАР-2»	8 (3181) 451035	ул. Павлова, 82/1
Петропавловск	ТОО «ВТИ-Комплект»	8 (3152) 462440	642028, ул. Жабаева, 16
Семипалатинск	ТОО «Дельта»	8 (3222) 640607	4900002, 20 квартал, 14, кв. 46
Степногорск	ТОО «UNIT SERVICE»	8 (31645) 91650 56832	м. 5, 23, кв. 40
Талды-Курган	Сервис центр «ЧП Цой»	8 (32822) 47845	ул. Тауелсыздык, 46
Тараз	Сервис центр «ЧП Михальчук»	8 (3262) 451356	ул. Абая, 133а
Уральск	ЧП Каменев	31110	417000, ул. Фурманова, 164
Усть-Каменогорск	ТОО «Оптимист»	(3232) 261201	492000, ул. Орджоникидзе, 50, оф. 44
Усть-Каменогорск	ТОО «Интер»	8 (3232) 248766, 248766	492024, ул. Орджоникидзе
Шымкент	Сервис центр «Эврика»	8 (3252) 567692	ул. Б. Момыш улы, 7
<b>Молдова</b>			
Кишинев	«ВЛАНАТЭКС»	(+372-2) 545474, 270291	MD2001, Бул. Гагарина, 2
<b>Россия</b>			
Александров	ООО «Радар-Сервис»	(09244) 20627, 24491	601650, Владимирская обл., ул. Красный пер., 13
Архангельск	Дом-Сервис (ПБЮЮЛ Ульянов А.Н.)	(8182) 656001	163061, ул. Вьучейского, 37, корп. 1
Астрахань	ООО «СЦ Атлант-2001» ЧП Савин Н.К.	(8512) 222867, 251232	ул. Сен-Симона, 42-26
Астрахань	ООО ПКФ «Совинсервис-Экспресс»	(8512) 391116	414000, пл. Октябрьская, 1, Дом Быта «Кристалл»
Барнаул	ЗАО «Хелми сервис»	(3852) 239402	656049, ул. Пролетарская, 113
Барнаул	ООО «Айсберг-Сервис»	(3852) 362002, 362202	656037, пр-т Ленина, 154
Барнаул	ПРОМ'экс	(3852) 772323	656011, ул. Калининна, 24А
Белгород	Союз-сервис	(0722) 253400	308034, пр-т Ватутина, 5а
Благовещенск	ООО фирма «Олак»	(4162) 427981, 448979	675002, Амурская область, ул. Ленина, 27
Братск	ИП Манягин В.Н. СЦ «Лексика Электроникс»	(3953) 476907	665708, ул. Пионерская, 23
Брянск	МТК Сервис	(0832) 413569	241001, ул. Красноармейская, 170
Бузулук	ЧП Кудашев (СЦ «Альянс»)	(35342) 27147	461049, Оренбургский р-он, 2 микрорайон, 34
Великий Новгород	«Сервисный центр Электроника» ЧП Табаев	(81622) 29064	173000, Санкт-Петербургская ул, 81А
Великий Новгород	ЧП Богдасаров Б.Г.	(8162) 191150	173526, п. Панковка, ул. Промышленная, 1
Владивосток	ЧП Занегин	(4232) 266420, 224993	690013, ул. Невельского, 1, кв. 112
Владикавказ	Арктика-Сервис	(8672) 765007	362015, пр-т Коста, 15
Владикавказ	ООО «Альда»	(8672) 543420	362000, ул. Кутузова, 82
Владимир	ВООО ВОИ ПУ «Рост-Сервис»	(0922) 305055	600031, ул. Юбилейная, 60
Владимир	ООО «Электрон Сервис»	(0922) 240819	600022, ул. Ново-Ямская, 73
Владимир	ООО ИТФ «МаксС»	(0922) 332508	600014, пр-т Строителей, 22а
Волгоград	ООО «РБТ-СЕРВИС»	(8442) 306105	400081, ул. Калеганова, 3
Волгоград	ООО «Классика-сервис»	(8442) 971827, 971288, 973837	400120, ул. Азибекова, 1а
Волгоград	ООО «Толман»	(8442) 377919, 325817, 369282	400050, ул. Рокоссовского, 58
Волгоград	ООО фирма «Мир Видео 1»	(8442) 344136	400005, пр-т Ленина, 58/1
Вологда	Спец. сервисный центр ООО «Скерцо»	8 (8172) 217990	160017, ул. Ленинградская, 77
Вологда	ЧП Остапович	(8172) 254526	610000, ул. Карла Маркса, 89
Воронеж	ЗАО «Беркут»	(0732) 701670	394006, ул. Ворошилова, 2
Воронеж	ИП Мирошников И.А.	(0732) 769600, 362595	394052, ул. Матросова, 66а
Воронеж	ОАО «ВТЦ «Орбита-сервис»	(0732) 520544, 774329	394030, ул. Донбаская, 1
Воронеж	ООО «Уран-Профсервис»	(0732) 567461, 163179	394026, пр-т Труда, 91
Долгопрудный	ООО «Долгопрудный цех ремонта бытовых машин и приборов»	(095) 4088887	141700, Долгопрудный, МО, ул. Диржабелная, 4
Екатеринбург	ООО «Уральский вал-Сервис»	(3432) 520107, 520110, 520114, 736668	620050, ул. Монтанжиков, 4



# Сервис продукции всех марок группы Sandy, оригинальные запасные части, расходные материалы, аксессуары



Город	Сервисный Центр	Телефон	Адрес
<b>Россия</b>			
Екатеринбург	Норд-Сервис	(3432) 340828, 352595	620057, ул. Донская, 31
Екатеринбург	ООО «Корепанов и К»	(3432) 746162	620078, ул. Малышева, 138
Екатеринбург	ООО «Рембыттехника-сервис»	(3432) 751481, 493398, 493289	620066, ул. Комсомольская, 6Е
Ессентуки	Симпэкс	(87934) 35090, 38861	357600, Ставропольский край, ул. Пятигорская, 143
Железногорск	ООО «Эридан-Сервис»	(39791) 44958	660998, Красноярский край, пр. Ленинградский, 35
Зеленоград	ООО «Протор-Сервис»	5378212, 5378207, ф. 5376620	124683, Москва, Зеленоград, корп. 1534
Иваново	ООО «Центр Ремонтных Услуг»	(0932) 405818, (0932) 498897	153043, Тельмана, 9
Иваново	ООО «Центр Ремонтных Услуг»	(09032) 291510; (0932) 237671	153048, ул. Ген. Хлебникова, 36
Иваново	ООО «Спектр»	(0932) 293942	153035, ул. 1 Полевая, 33
Ивантеевка	Берингов пролив Магнум	(253) 6-08-67, 584-23-54	141250, Ивантеевка, Советский проспект, 2А
Ижевск	ООО «РИТ-Сервис»	(3412) 432039	426208, ул. Пушкинская, 216
Ижевск	ПКФ «ТАН»	(3412) 753464, 757777	426263, ул. Ключевой поселок, 63А
Ижевск	ЗАО «ДС»	(3412) 431662	426000, ул. К. Маркса, 393
Иркутск	ПКФ «ТИС»	(3952) 333859	664000, ул. 5-ой Армии, 1
Иркутск	ООО «Комту-Сервис»	(3952) 271157, 275794	664047, ул. Партизанская, 63
Йошкар-Ола	Пинк Долфин	(8362) 112389	424000, пр-т Гагарина, 7
Казань	ООО «Ваш Дом-Сервис»	(8432) 722444, 723246	420073, ул. Ад. Кутуя, 8А
Казань	ООО «Луазо»	(8432) 575031, 423055	420126, ул. Ямашева, 82
Калининград	ООО «Техно-торговый центр «Вега»	8 (0112) 434904, 461981	236038, ул. Гагарина, 41/45
Калуга	ООО «Мастер-Сервис»	(0842) 561821, 561822	248600, ул. Рыльева, 39, корп. 2
Кемерово	КВЭЛ	(3842) 358319	650004, ул. Соборная, 8
Кимры	СЦ «Престиж-Сервис» ПБОЮЛ Сазонов А.Н.	(08236) 32138	171510, Тверская обл., ул. Урицкого, 9
Коломна	ООО «Свилл»	(261) 41486	140402, пр. Кирова, 15
Кольчугино	МП РТА «Старт»	(09245) 22657	601780, Владимирской обл., ул. 50 лет Октября, 15
Кострома	ООО «Гепард-Сервис»	(0942) 312501	156000, ул. Молочная гора 3, Рыбные ряды, корп. 1
Кострома	ЗАО «Аксон Сервис»	(0942) 220512, 220382	156000, ул. Станкостроительная, 5 Б
Краснодар	ЧП Пузенко С.В.	(8612) 521281, 520934	350072, ул. Московская, 5 (з-д РИП)
Краснодар	ЧП «Фанков»	(8612) 548187	350051, ул. Офицерская, 45
Краснодар	ООО «Торговый дом «Модус»	(8612) 604080	350051, ул. Рашилевская, 323
Красноярск	Комту Сервис	(3912) 271157	660000, ул. 4-я Советская, 65
Красноярск	ООО ТЦ «Исток-Банкосервис»	(3912) 651483, 653129, 653131, 651804	660049, ул. Ленина, 28
Красноярск	ЧП Куршакова	(3912) 555063, 669869	660000, ул. Борисевича, 20
Курган	ООО «Товарищество Предпринимателей»	(35222) 53683, 54754	640020, ул. Красина, 41
Курск	Сервисный центр «ЧП Сунцов»	(0712) 23586	305004, ул.Толстого, 9
Липецк	ООО «Том-сервис»	(0742) 346750, 345252	398016, ул. Космонавтов, 10
Майкоп	Джун ЛТД	(87722) 47527, 70013, 70016	885001, ул. Хажурате, 155
Москва	ГТЦ «МИР И СЕРВИС»	(095) 3255300, 3255311, 3251115	115477, Пролетарский пр-т., 23
Москва	ЗАО «КДС-Технический центр»	(095) 7973434	123290, Шелепинская наб., 1
Москва	М-Видео-Сервис	(095) 7420101	109202, 2-ая Карачаровская ул., 18
Москва	ООО «АМО БытСервис»	(095) 3915011	115551, ул. Домодедовская, 7, кор. 3, стр.1
Москва	ООО РТЦ «Совинсервис»	(095) 4799003	129081, Ясный пр., 10
Мурманск	Си-Пи-Эс Мурманск	(8152) 237233, 239389	183038, ул. Софьи Перовской, 37
Мурманск	ООО «Электроника-сервис»	(8152) 595027, 220490	183017, Ледокольный пр-т, 5
Набережные Челны	ООО «Элекам-сервис плюс»	(8552) 530546, 530465	423815, Шишкинский б-р, 8 (30/24)
Нижний Новгород	ООО «НИСКОМ»	(8312) 659464, (8312) 659464	603081, ул.Терешковой, 10
Нижний Новгород	ИП Зорькин А.Я. СЦ «Бытовая Автоматика»	(8312) 371949	603024, ул.Полтавская, 2А
Нижний Новгород	Гарант сервис (ЧП Грешинин)	(8312) 623601, 620029	603146, ул.Заварская, 18
Нижний Новгород	ЗАО «Полаар»	(8312) 220988	603600, ул. Коновалова, 6
Нижний Новгород	ПБОЮЛ «Божев» (СЦ «ТОКИО»)	(8312) 296366, 266087	603603, ул. Заводский парк, 21
Нижний Новгород	ПБОЮЛ Кузнецов С.Ю.	(8312) 194108, 194110	603005, ул. Алексеевская, 9
Нижний Тагил	ЦТО Ока	(3435) 410008, 295687	622036, ул. Октябрьской революции, 66
Новокузнецк	ЧП Волков	(3843) 554531	654038, Кемеровская обл., ул. 40 лет ВЛКСМ, 34
Новомосковск	АВС Центр	(08762) 62227	301650, Тульская обл., ул.Московская, 1
Новосибирск	ООО «Кванта-Н»	(3832) 101024	400081, ул. Советская, 5а
Новосибирск	ООО РТЦ «Совинсервис»	(3832) 230661, 232775, 234585	630091, Красный проспект, 50, Дом быта, 5 этаж
Обнинск	ООО «Радиотехника»	(08439) 53131	249020, Калужской обл., ул. Курчатова, 46
Обнинск	ООО «Радиотехника»	(08439) 53131	249037, Калужская обл., пл. Треугольная, 1
Омск	ООО «Телетекст сервис»	(3812) 312530	644042, пр. Маркса, 18
Омск	СБТ	(3812) 251610	644007, ул. Чернышевского, 2
Орел	ЗРОО ООЮЮ ВОИ	(08622) 51956	302001, Черкасская, 2
Орел	МастерЪ	(0862) 751480, 437865	302016, ул. Латышских Стрелок, 1
Оренбург	ООО «Технический Центр «Ликос-Сервис»	(3532) 792368, 779189, 775505	460006, ул. Невельская, 8А
Пенза	ЗАО «Техсервис»	(8412) 558598	440044, ул. Коммунистическая, 28



# Сервис продукции всех марок группы Sandy, оригинальные запасные части, расходные материалы, аксессуары

CANDY HOOVER Orsein

Город	Сервисный Центр	Телефон	Адрес
<b>Россия</b>			
Пермь	ООО «Импорт-Сервис»	(3422) 656983	614107, ул. Инженерная, 10
Петрозаводск	ООО «Быттехника»	(8142) 519008, 517239	185026, ул. Сортгавальская, 14
Псков	ООО «Минимакс»	(8112) 721390	180016, Рижский пр-т, 49
Пятигорск	ПБЮЛ Родионов Д.А. («Юг-Сервис»)	(87933) 40666, 34603	357500, ул. Крайнего, 74
Раменское	ООО «Сервис-центр Техника»	8 (246) или (09646) 73499, 74385, 32127	140100, Раменское, Школьная, 9
Ростов-на-Дону	ООО «Абрис плюс»	(8632) 443590	344018, пр. Буденновский, 72а
Ростов-на-Дону	ООО «ЭЛТЕХ»	(8632) 474152	344079, ул. Ленина, 63
Ростов-на-Дону	ООО РТЦ «Совинсервис»	(8632) 405782, 640900, 643400	344006, пр. Соколова, 11
Рыбинск	ООО «Транс-экспедиция»	(0855) 556572	153290, Ярославская обл., пр-т Серова, 8
Рязань	ООО «Сервисный центр»	(0912) 446317, 440579	390011, Куйбышевское ш., 21
Рязань	ООО «ТК НИСА»	(0912) 329281	390041, ул. Зубовской, 17Б
Рязань	ООО «Фонограф Сервис»	(0912) 721712	390026, пл. 50-летия Октября, 1
Самара	ООО «Орбита-Сервис»	(8462) 633-622, 666-582, 630-118	443074, ул. Мориса Тореза, 137
Самара	ООО «А-Волга»	(8462) 369092	443110, пр-т Ленина, 3
Самара	ООО «Фирма «Сервис-Центр»	(8462) 349428	443096, ул. Мичурина, 15
Санкт-Петербург	ООО «Ватка-Сервис»	(812) 3712464, 3270470, 3719228	196158, Московское шоссе, 5
Санкт-Петербург	ООО РТЦ «Совинсервис»	(812) 2520329	198020, Нарвский пр-т, 18
Санкт-Петербург	ООО РТЦ «Совинсервис»	(812) 2750571, 2750121	193144, Суворовский пр-т, 35
Саратов	Сервис-центр «Скарт»	(8452) 484131, 484132, 554983	410040, пр-т 50 лет Октября, 110А
Саратов	Поволжский Сервисный Центр	(8452) 510099	410078, ул. Аткарская, 42/54
Северодвинск	ПБЮЛ Ульянов А.Н.	(8184) 522092	164500, Архангельская обл., ул. Октябрьская, 3
Серпухов	ЧП Чиков Д.М. (ТЦ «Топаз»)	(27) 354300	142201, Серпухов, ул. 1-ая Московская, 44
Смоленск	СЦ Гарант	(0812) 683500	214000, ул. Ленина, 22/6
Сочи	ООО «Техинсервис»	(8622) 620295	354000, ул. Юных Ленинцев, 1
Ставрополь	ООО «Норд-Сервис»	(8652) 293030	355044, пр. Кулакова, 24
Старый Оскол	Техноарклет (ЧП Постников)	(0725) 440574, 440599	309530, Белгородская обл., мкрн Лебединец, 3
Сургут	ИП Олейник «Интерсервис»	(3462) 252563, 256970	628405, пр. Комсомольский, 44
Сызрань	ООО «Сервис-Электро»	(84643) 38392	446001, К. Маркса, 12
Сыктывкар	ООО ТТЦ «Сыктывкар»	(8212) 442001	167010, республика Коми, ул. Первомайская, 21
Тамбов	Атлант-сервис Тамбов	(0752) 726346	392000, ул. Московская, 23А
Тверь	Весы-Веста	(0822) 423389, 428494	170001, ул. Спартака, 50
Тверь	ООО «Стэко-Сервис»	(0822) 320023	170002, пр. Чайковского, 100
Тольятти	ООО «Мастер-Класс»	(8482) 260595	445035, Самарская обл., ул. Карбышева, 6
Томск	ООО «ДС» (Денди-сервис)	(3822) 427450, 427428	634034, ул. Учебная, 26
Томск	ООО «Академия-сервис»	(3822) 259808, 258580	634055, пр. Академический, 1, блок А, ком. 204
Томск	ООО «ГлавБытСервис» (СЦ «ТД «Лимон»)	(3822) 266865	634021, ул. Некрасова, 12
Томск	СБ-Сервис	(3822) 527772	634061, проспект Фрунзе, 86
Тула	ООО «Архимед»	(0872) 361917	300000, ул. Энгельса, 40
Тула	ЗАО ПКФ «Профит»	(0872) 309533	300000, ул. Версеева, 1
Тюмень	ООО «Аверс-Сервис»	(3452) 391218, 391229	625007, ул. Мельникайте, 131А
Тюмень	ЗАО «МЕГИЗ»	(3452) 227124	625035, ул. Геологоразведчиков, 33
Тюмень	ООО «ТЦ Тюмень Импорт-Сервис»	(3452) 494222, 311280	625026, ул. Мельникайте, 97
Улан-Удэ	ООО «Кондор-Сервис»	(3012) 342344	670045, Бурятия, ул. Гагарина, 15
Улан-Удэ	ЧП Митрофанов (СЦ «Мастер»)	(3012) 266009	670000, ул. Комсомольская, 1а
Ульяновск	Лика-Сервис	(8422) 314098	432063, переулок Комсомольский, 3
Уссурийск	ЧП Дубовой (СЦ «Центр ДТ»)	(42341) 47474	692503, ул. Ленина, 134-а
Уфа	Центр «Импорт Сервис» ОАО ПП концерна «Баштелерадиосервис»	(3472) 281701, 524697	450078, ул. Ворожского, 93
Хабаровск	Народная Компания	(4212) 233333	680007, ул. Влочаевская, 8
Хабаровск	ЗАО «ЕВГО» (СЦ «Парад Электроники»)	(4212) 328320	680000, ул. Тургенева, 74
Химки	МПФ СТ «ЕВИК»	(095) 5731483	141400, Химки, ул. Мьяковского, 2
Чебоксары	Белая Техника (ЧП Мельник)	(8352) 425003, 420900	428018, Московский проспект, 3
Челябинск	ЗАО «Татьяна»	(3512) 722826	454081, ул. Котина, 72
Челябинск	ЗАО «Техносервис «Мир техники»	(3512) 424641	454021, ул. Молодогвардейцев, 35-Б
Челябинск	ООО ТТЦ «Рембыттехника»	(3512) 727366, 726901, 724814	454081, ул. Артиллерийская, 102
Чита	Техноарклет	(3022) 324500	672000, ул. Ленина, 121
Южно-Сахалинск	Электролюкс-Сервис (ЧП Сазонов)	(4242) 724357, 429754	693006, ул. Ленина, 217, кв. 1
Ярославль	ЗАО Фирма «ТАУ»	(0852) 798838, 798839	150049, ул. Свободы, 101
Ярославль	ООО «Пролог-ИТ»	(0852) 309017, 309020, 309021	150000, ул. Свободы, 46



# Сервис продукции всех марок группы Candy, оригинальные запасные части, расходные материалы, аксессуары



Город	Сервисный Центр	Телефон	Адрес
<b>Украина</b>			
Белая Церковь	ООО «АТЛАНТ ПЛЮС»	(04463) 67515	09113, ул. Клиническая, 6
Винница	«СІД Карносок А.І.»	(0432) 355525, 468249, 523368	21027, пр-т Космонавтов, 49
Днепропетровский	СЦ «РОСТОК»	(0569) 535480	51934, пр. Ленина, 66
Днепропетровский	ООО «ИНТЕРСЕРВИС»	(0562) 271570, 350409, 346705, 272708	49051, ул. Калиновая, 1
Днепропетровский	СП «ТРАНС СЕРВИС»	(0562) 342391, 342392	49027, ул. Коцюбинского, 16
Днепропетровский	ЧП «ЗАГОРУЛКО И.В.»	(056) 77863-28, (27), (25), 7781150	49000, ул. Набережная Ленина, 17
Донецк	СЦ ТС «Быттехника»	(062) 3456190, 3456191	83052, пр. Ильича, 103
Донецк	СЦ ТС «Быттехника»	(062) 3456192, 3456193	83016, пр. Ленинский, 4а
Донецк	«СИТИ-СЕРВИС»	(0622) 940033, 3810344, 3829976	83052, бул. Шахтостроителей, 1/17
Житомир	ЧМП «Выбор»	(0412) 418826	120014, ул. Победы, 32
Запорожье	СП «ТРАНС СЕРВИС»	(0612) 120303, 120608	69035, 40-л. Сов. Украины, 39 Б
Запорожье	ЗФ ООО «ИНТЕРСЕРВИС»	(0612) 154801, (061) 2240751	69006, пр. Металлургов, 12а
Запорожье	ЧП «РЕМБЫТСЕРВИС»	(0612) 349609, (061) 2209765, 2209764	69000, ул. Патриотическая, 58/24
Ивано-Франковск	ООО «Каскад-Карпаты»	(03422) 76077, 76097	76018, ул. Волицкая, 22
Измаил	ООО «ЭКРАН»	(04841) 22237	68600, ул. Котовского, 59
Керчь	СЦ «МЕРКУРИЙ»	(06561) 21373	98302, ул. Пирогова, 1
Киев	СП «ТРАНС СЕРВИС»	(044) 5685150, 2294144, 2295476	01034, ул. Золотоворотская, 2а, оф. 24
Киев	ООО «ФОКСТРОТ-СЕРВИС»	(044) 4670859, 4671497	04060, ул. Щусева, 44
Киев	ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС»	(044) 4160534, 4160580	01050, ул. Голубоначийская, 53, 3 эт.
Киев	ООО «Равис»	(044) 5404990	02218, ул. Радужная, 256
Киев	ЧП «Лагуна-сервис»	(044) 412 4219, 4109173	04212, ул. Героев Днепра, 2а
Краматорск	«ВАЛДИС-СЕРВИС»	(06264) 56456	84313, ул. Парковая, 15
Кременчуг	«ИНЭК-КРЕМЕНЬ»	(05366) 31121, 351115, (0536) 797235	39600, ул. Победы, 17/6
Кривой Рог	ЧП «ДОМТЕХСЕРВИС»	(0564) 743615, 922055, 922056	50069, ул. Волгоградская, 4
Луганск	ЧП «ТЕРЕЩЕНКО»	(0642) 495450, 494417	83015, ул. Фрунзе, 121
Луганск	НПП «Корсак»	(0642) 581180, 581730, 345606	91058, ул. Коцюбинского, 27
Львов	СП «ТРАНС СЕРВИС»	(0322) 975588, 797223	79008, ул. Винниченко, 30
Львов	ООО «Маркет-Львов»	(0322) 337063, 335396	79018, ул. Стороженко, 12
Мариуполь	ООО «НЕЙТРОН»	(0629) 529282	87500, ул. Металлургов, 94
Мариуполь	СЦ ТС «Быттехника»	(0629) 521521, 523928	87547, пр. Строителей, 132
Николаев	НФ ООО «ИНТЕРСЕРВИС»	(0512) 471519	54017, пр. Ленина, 55
Николаев	ООО «СЦ Алладин»	(0512) 470496	54001, ул. Никольская, 46
Одесса	СП «ТРАНС СЕРВИС»	(048) 7771140, (0482) 210163	65029, ул. Новосельского, 64
Одесса	«МЕДТЕРМ»	(0482) 528826, 529545	65111, Одесса 111, а/я 97
Павлоград	«ПИНФОК»	(05632) 31193	51409, ул. Ленинградская, 3а
Полтава	«ПРОМЭЛЕКТРОНИКА»	(05322) 560438	65014, ул. Красноармейская, 3
Ровно	ЗАО «Реноме»	(0362) 247465, 623022, 693400, 693401	33000, ул. Кональца, 5
Ровно	ЗАО «Бытрадиотехника»	(0362) 235303	33012, ул. Бендеры, 45
Севастополь	СЦ ЧП «КАУФ»	(0692) 456072	99011, ул. Большая Морская, 41
Севастополь	ООО «ДИАДЕМА»	(0692) 555643, 553533	99008, ул. Пожарова, 26
Симферополь	«АЛБИ»	(0652) 248137, 248371	95022, ул. Кечкетметская, 198
Симферополь	«ГАРАНТ»	(0652) 493770	95013, ул. Трубаченко, 7
Симферополь	СЦ «ТЕХНОСЕРВИС»	(0652) 445901, 445961	95044, ул. Залеская, 43а
Симферополь	«САДИР»	(0652) 510176	95011, ул. Самошкина, 22
Сумы	ООО «ФОКСТРОТ-ПЛЮС»	(0542) 365058	40024, ул. Прокофьева, 19
Сумы	СПКП «Фактор-92»	(0542) 219994, 21156	40030, ул. Кирова, 8
Тернополь	ООО «Тернава-Сервис»	(0352) 433022, 433012	46024, ул. Злуки, 39
Харьков	СП «ТРАНС СЕРВИС»	(0572) 142472, 588563	61072, пр. Ленина, 31
Харьков	ООО «М-СЕРВИС»	(0572) 409729, 431274	61145, ул. Космическая, 21а, к. 1
Харьков	ЧП Глазунов	(0572) 121519	61002, ул. Чернышевского, 56
Херсон	ЧФ «АРТИС»	(0552) 242403, 424393	73000, ул. Котовского, 4
Хмельницкий	ООО «Тритон»	(03822) 60233, 701039	28009, ул. Козацкая, 42
Черкаassy	СЦ «ФОКСТРОТ»	(0472) 475811	18002, ул. Шевченко, 241/83
Черкаassy	ООО «Евразия-С»	(0472) 663653, 151144	18023, ул. Одесская, 8
Чернигов	ООО «Лягрос»	(0462) 101493, 177899	14005, пр. Мира, 80
Черновцы	СЦ «ФОКСТРОТ ЧЕРНОВЦЫ»	(0372) 554720	58003, ул. Лукьяна Кобелицы, 51/4
Черновцы	ЧП «БЛОШКО»	(0372) 554869	58013, ул. Лукьяна Кобелицы, 105

Сервисная сеть постоянно развивается, поэтому возможны некоторые изменения и появления новых сервисных центров в данном списке.

