

BORK

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 0504

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ





СОКОВЫЖИМАЛКА S801

- Литой корпус.
- Мощность 1500 Вт.
- Два диска для приготовления пюре и сока.
- 5 скоростей отжима от 6500 до 13000 об/мин.
- Металлический загрузочный желоб 84 мм.
- Безопасность и надежность.



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C801

- Встроенная коническая жерновая кофемолка с регулировкой степени помола.
- Помпа с давлением 15 bar, разработана в Италии.
- Возможность программирования.
- Функция отжима остаточной влаги.
- Фильтры с одинарным и двойным дном.
- Фиксируемый съемный пресс для утрамбовки молотого кофе.



БЛЕНДЕР B800

- Литой корпус.
- Мощность 2000 Вт.
- Система ножей Kinetix.
- Легкая высокопрочная чаша 2л.
- Простота и удобство очистки.



СОКОВЫЖИМАЛКА Z800

- Литой корпус.
- Инновационная система отжима.
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых.
- 2 степени фильтрации сока.
- Функция «Капля-стоп».



ГРИЛЬ G801

- Система равномерного нагрева Element IQ.
- Закрытый контактный гриль, открытый гриль для барбекю.
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium.
- Плавная регулировка температуры и времени приготовления.
- Съёмные рабочие поверхности.
- Безопасность и надёжность.



ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая.
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая.
- Функция быстрого заваривания чая.
- Функция отложенного старта.
- Функция поддержания температуры.



ТОСТЕР T800

- Функция Lift&Look — контроль готовности тостов без остановки процесса приготовления.
- Функция одностороннего обжаривания тостов Crumpet.
- Функция быстрого дожаривания тостов до желаемого состояния A bit more.
- Функция разморозки и обжаривания замороженного хлеба Defrost.
- 5 степеней обжарки.



МИКСЕР E800

- Планетарная система смешивания.
- 12 режимов работы, плавная регулировка скорости.
- Сенсорная электроника контроля работы двигателя.
- Эксклюзивный комплект насадок.
- Уникальная насадка кондитер.
- Автоматическая система безопасности.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

0504



КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВРАЩЕНИЕ КОРПУСА



КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

Использование керамического нагревательного элемента последнего поколения позволило уменьшить глубину корпуса до 65 мм и увеличить площадь обогрева.

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

Мощность обогрева 2000 Вт позволяет эффективно использовать обогреватель как в небольших, так и в просторных помещениях, не сжигая при этом кислород.



АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Специальная система исключает возникновение опасных ситуаций — при опрокидывании или наклоне на угол свыше 40 градусов датчики мгновенно отключают питание.

ВРАЩЕНИЕ КОРПУСА

Вращение обогревателя на 90° обеспечивает циркуляцию горячего воздуха для равномерного прогрева помещения.

УСТРОЙСТВО

Дисплей

Керамический нагревательный элемент

Корпус

Основание



Ручка для переноски

Пылевой фильтр

Защитная решетка фильтра

Забор воздуха

Задняя крышка



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ДИСПЛЕЙ

1. Индикатор функции вращения
2. Индикатор таймера
3. Окно приемника сигналов пульта дистанционного управления
4. Индикатор мощности нагрева
5. Индикатор включения/выключения

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

6. — Функция вращения
7. — Таймер
8. — Мощность нагрева
9. — Включение/Выключение




ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ

Подключите обогреватель к электросети.

Включите электропитание устройства при помощи выключателя, который расположен на задней панели обогревателя. При этом раздастся звуковой сигнал и включится световой индикатор электропитания.


Сразу после включения электропитания обогреватель перейдет в режим ожидания, при этом все функции и дисплей будут выключены.

Для включения/выключения нажмите кнопку .


УПРАВЛЕНИЕ

После включения обогреватель начнет работать с установками, заданными по умолчанию:

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ НАГРЕВА


Чтобы во время работы обогревателя изменить мощность нагрева, нажмите кнопку . Обогреватель имеет 2 уровня мощности нагрева.

ТАЙМЕР

Чтобы задать значения таймера, нажмите во время работы обогревателя кнопку . При каждом нажатии этой кнопки время увеличивается на 0,5 часа в диапазоне 0,5-7,5 часов.

При включении обогревателя таймер не включается автоматически.

ФУНКЦИЯ ВРАЩЕНИЯ

Чтобы включить функцию вращения, нажмите во время работы обогревателя кнопку .

ЭКСПЛУАТАЦИЯ





ПУЛЬТ

Функции кнопок пульта дистанционного управления аналогичны кнопкам панели управления обогревателя.

При использовании пульта дистанционного управления направляйте его на окошко приемника сигналов. Дальность действия пульта управления составляет не более 6 м.

ЧИСТКА КОРПУСА

Для чистки поверхности корпуса обогревателя используйте чистую влажную салфетку (можно с добавлением чистящего средства).

Не используйте для чистки химические агрессивные и абразивные средства или материалы. Не допускайте при чистке попадания брызг воды на устройство.

ЧИСТКА ФИЛЬТРА

Очищайте фильтр не реже одного раза в месяц без применения каких-либо химических веществ.

Для чистки фильтра снимите защитную решетку фильтра.

Опустите фильтр на несколько минут в раствор мягкого моющего средства, затем тщательно сполосните фильтр чистой водой и просушите.

Закрепите фильтр на защитной решетке и установите решетку на место.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Сохраните данное руководство по эксплуатации.
- Не допускается использование обогревателя в местах с повышенной влажностью.
- Обогреватель предназначен только для обогрева помещений.
- Не загораживайте отверстия для входа и выхода воздуха.
- Устанавливайте обогреватель на ровную поверхность.
- Если со временем обогреватель при работе начал издавать незначительный посторонний шум или запах, это может означать загрязнение фильтра. Нормальная работа устройства восстановится после очистки фильтра.
- При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование обогревателя и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, ремонта или замены.
- В целях безопасности все работы по ремонту обогревателя, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK.

Напряжение: 220-240 В~
Частота: 50 Гц
Мощность: 2000 Вт
Вес: 2,6 кг

Внимание! Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 4 годам с даты продажи при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Обогреватель: 1 шт.
Пульт ДУ: 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, Вы можете проконсультироваться по телефону:

Служба информационной поддержки 8-800-700-55-88

или посетить наш сайт www.bork.ru

Гарантийный талон

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты продажи данного изделия. Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие:

КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Информация о фирме-продавце:

Модель:

0504

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.

Серийный номер:

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Дата приобретения:

Подпись покупателя:

Подпись продавца:

МП

Условия сервисного обслуживания

Гарантия действительна только при соблюдении клиентом условий гарантийных обязательств.

Гарантия действительна при условиях:

- Наличия гарантийного талона, прилагаемого к руководству по эксплуатации на изделие.
- Правильно заполненного гарантийного талона: имеется дата продажи, печать, подпись продавца и покупателя, серийный номер изделия.
- Обслуживания изделия только в авторизованных сервисных центрах.

Гарантия не распространяется на:

- Элементы и детали, имеющие естественный износ — фильтр.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями вызванными:

- Неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации.
- Попаданием внутрь корпуса изделия посторонних предметов.
- Воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части изделия.
- Механическими воздействиями.
- Неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения конструкции изделия.
- Подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации на изделие, или с несоответствием параметров питающей сети Государственным стандартам Российской Федерации.
- Использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях.
- Повреждением электрических шнуров.
- Использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации.
- Действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:
Дата продажи:
Модель:	0504
Подпись покупателя:

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:
Дата продажи:
Модель:	0504
Подпись покупателя:

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:
Дата продажи:
Модель:	0504
Подпись покупателя:

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Сервисный центр
.....

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Сервисный центр
.....

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Сервисный центр
.....

Адреса сервисных центров

Вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров:

- | | | | |
|--|--|---|--|
| Абакан
ОАО «Абаканторгтехника», ул. Вяткина, д. 9, (3902) 22-80-71, 22-81-30 | Белгород
ИП Богушева Е. И., ул. Сумская, д. 22; пр-т Ватутина, д. 5 А, (4722) 30-07-22, 55-34-00 | Волгоград
ООО «Планета Сервис», ул. Рионская, д. 3, (8442) 36-64-20, 36-64-25 | ООО «ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург», ул. Фронтových бригад, д. 18, (343) 278-90-91 |
| Армавир
ООО «Форет», ул. Халтурина, д. 107, (86137) 2-77-36, 4-50-00 | Брянск
ООО «Техсервис», Авиационный пер., д. 3, к. 2, (4832) 69-11-21 | ООО «Технический центр «Приборсервис», пр-т Ленина, д. 92, (8442) 24-02-55, 23-20-28 | Иваново
ООО «Луч-Сервис», ул. Заводская, д. 13, (4932) 47-29-84, 472-985 |
| Астрахань
ООО «Эфир», ул. Боевая, д. 72 А, (8512) 30-10-14, 30-10-15, 22-66-77 | Владивосток
ОАО «Старт-2000», ул. Харьковская, д. 2, (4232) 27-29-54, 27-08-21 | Вологда
ООО «ТехноСервис», ул. Благовещенская, д. 47, (8172) 70-02-44 | Ижевск
ООО «АРГУС-Сервис», ул. Азина, д. 4, (3412) 30-83-07, 30-79-79 |
| ООО «Сервисный центр «Эй-Джи-Эс», ул. Минусинская, д. 8, (8512) 408-006, 307-962, 309-990 | Владикавказ
ООО «Альда-Сервис», ул. Кутузова, д. 82, (8672) 64-03-98 | Воркута
ООО «Алгоритм», ул. Тиманская, д. 8а, (82151) 6-60-06 | ООО «Гарант-Сервис», ул. К. Маркса, д. 395, (3412) 43-70-40 |
| Барнаул
ИП Фаненштиль Е. В., ул. Антона Петрова, д. 264, (3852) 48-42-11, 69-16-00 | ООО «Арктика-Сервис», пр-т Коста, д. 15, (8672) 25-01-07, 75-77-77, 55-08-70 | Воронеж
ООО «ТРАНССЕРВИС-Воронеж», Ленинский пр-т, д. 160, (4732) 39-37-55 | ООО «РИТ-Сервис», ул. Пушкинская, д. 216, (3412) 45-74-74 |
| ООО «Ремикс», Комсомольский пр-т, д. 111, (3852) 24-06-03 | Владимир
ООО «Мастер Сервис», ул. Тракторная, д. 8, (4922) 33-10-79, 33-31-52 | ООО «ЭКРАН-СЕРВИС», ул. Перхоровича, д. 2, (4732) 31-46-78, 31-79-66 | Иркутск
ИП Чураев В. Н., ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 4.3, (3952) 20-90-06 |
| | | Екатеринбург
ООО «Сонико-Ектб», ул. Степана Разина, д. 109, оф. 101, (343) 269-19-48, 269-29-48 | Йошкар-Ола
ИП Бешкарева С. В., ул. Советская, д. 173, (8362) 45-73-68, 41-77-43 |

Адреса сервисных центров

Казань

ООО «Луазо», ул. Декабристов, д. 106 Б, [843] 562-47-07, 562-46-45

ООО «ТехноВидеоСервис», ул. Академика Глушко, д. 43, [843] 276-21-21

Калуга

ООО «Бинэс Сервис», ул. Суворова, д. 25, [4842] 54-82-22

Кемерово

ИП Кукченко В. В., Октябрьский пр-т, д. 53/2, [3842] 35-39-67, 75-04-14

Кострома

ООО «Антэк», ул. Станкостроительная, д. 5 Б, [4942] 41-02-02

ООО «Сервисный центр «Гепард», ул. Рыбные ряды, д. 3, к. 1, [4942] 39-00-48, 31-25-01

Краснодар

ООО «Ларина-Сервис», ул. Демуса, д. 14, [861] 260-09-00

ИП Мизин В. П., ул. Академика Лукьяненко, д. 103, оф. 55, [861] 224-69-86, 222-64-13

ООО «ТРАНССЕРВИС-Краснодар», ул. Селезнева, д. 204, [861] 277-36-63

Красноярск

ООО «ТехноСтиль», ул. Карамзина, д. 7 [391] 279-99-71, 241-05-75

ООО «ДОН-ТВ», ул. Железнодорожников, д. 11, [3912] 21-94-82, 21-46-51

Курган

ИП Горланов В. Н., ул. Родионова, д. 56, [3522] 48-59-40

Курск

ООО «Маяк+», ул. Студенческая, д. 36 А, [4712] 50-85-90

ИП Колычев С. В., ул. Литовская, д. 12 А [4712] 30-41-00, 31-20-23

Липецк

МУ ПКП «Рембыттехника», ул. Октябрьская, д. 28, [4742] 77-35-86

Махачкала

ИП Эмирбеков А. А., ул. Ленина, д. 113 А, [8722] 67-95-87

ИП Джабраилов Р. Р., ул. Проектная, д. 15 А, [8722] 64-19-54

Москва

ООО «Сервис», ул. Большая Садовая, д. 10, Вход в сервис: через Фирменный Магазин BORK.

Часы работы: с 10.00 до 20.00, без перерывов и выходных.

[495] 755-85-20

«КАП-СЕРВИС», Варшавское ш., д. 143 А, стр. 2 [495] 517-16-13, 642-36-37

Мурманск

ЗАО «СЦ Электроника», Ледокольный пр-д, д. 5, [8152] 52-71-77

Набережные Челны

ООО «Элекам Сервис Плюс», пр-т Вахитова, д. 20 [30/05], [8552] 39-39-43

Нальчик

ООО «Альфа-Сервис», пр-кт Ленина, д. 24, [8662] 42-04-30, 42-04-54

Нижний Новгород

ИП Сумин В. П., ул. Жукова, д. 24, [831] 462-84-05

ООО «ТРАНССЕРВИС-Н.Новгород», ул. Артельная, д. 4.5, [831] 463-61-77

Новомосковск

ЗАО «АВС Центр», Донской пр-д, д. 4, [48762] 3-45-07

Новороссийск

ООО «Аргон-Сервис», ул. Серова, д. 14, [8617] 63-11-15, 63-03-95

Новосибирск

ООО «Сибирский Сервис», ул. Котовского, д. 10/1, [383] 355-55-60, 361-33-88

ООО «ТРАНССЕРВИС-Новосибирск», ул. Новая Заря, д. 2 А, [383] 271-14-50

Адреса сервисных центров

Ногинск

ИП Запышный Александр Иванович, ул. 3-го Интернационала, д. 175, [49651] 9-32-02

Обнинск

ООО «Радиотехника», Треугольная пл., д. 1, [48439] 5-63-50

Омск

ООО «Домотехника-сервис», ул. Лермонтова, д. 194, [3812] 36-74-01

Оренбург

ООО «Сервисбыттехника», ул. Лесозащитная, д.18, [3532]30-00-30, 30-00-66

Орел

ООО «Феникс Электроникс», ул. 8 Марта, д. 25, [4862] 40-86-82, 40-85-81

ООО «МастерЪ», ул. Латышских стрелков, д. 1, [4862] 73-17-31, 75-14-80

ООО «АРС», ул. Революции, д. 1, [4862] 55-60-14, 54-18-33

Орск

ИП Бердников В.В., ул.Волкова, д. 2, [3537] 35-13-18, 33-84-43

Пенза

ООО «Орбита-Сервис», ул. Карпинского, д. 2, [8412] 42-27-26

ООО «Мир Сервиса», ул. Кулакова, д. 2, [8412] 68-19-99, 68-66-99

Пермь

ООО «Импорт-Сервис», ул. Инженерная, д. 10, [3422] 66-12-60

ИП Бутырин Д.В. 614068, ул. Крисанова, д. 29 [3422] 36-30-33, 36-13-94, 38-33-80

Пятигорск

ИП Асцатуриян Г.Р., ул. Фучика, д. 21, [8793] 32-68-80

Ростов-на-Дону

ООО «Мастер», ул. Ростсельмаша, д. 1, [863] 255-20-17, 255-20-18

ООО «ТРАНССЕРВИС-Ростов», пр-т Королева, д. 7/19, [863] 299-65-36, 299-65-37

ООО «Сервис-плюс», ул. Мечникова, д. 71 Д, [8632] 299-30-60, 232-23-53

Рязань

ООО «ТРАНССЕРВИС-Рязань», ул. Зубковой, д. 17 А, [4912] 27-70-70

Самара

ООО ПТТФ «Самара-Спектр», ул. Енисейская, д. 37, [846] 993-23-24, 993-23-22

ООО «ТРАНССЕРВИС-САМАРА», пр-т Карла Маркса, д. 39, [846] 336-33-33; 336-85-11

Санкт-Петербург

ООО «ЕвросервисХХI», пр-кт Обуховской обороны, д. 197, [812] 600-11-97

Саратов

ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов», пр-т 50 лет Октября, д. 102, [8452] 35-11-80, 55-43-63

Смоленск

ИП Петин Р. А., ул. Румянцева, д. 19, [4812] 62-50-52

Сочи

ООО «ТЕХНО 2000», ул. Конституции СССР, д. 46, [8622] 98-56-20

ООО «ДЭЛ», ул. Донская, д. 90, [8622] 55-51-19

Ставрополь

ООО «Бытсервис», ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8/1, [8652] 74-01-91, 77-36-00

ООО «Т-Сервис», ул. Пушкина, д. 54, [8652] 94-55-62

ООО «УниСервис», ул. Пушкина, д. 63, [8652] 23-31-81

Старый Оскол

ИП Грибачев А.В., СЦ «Экспресс-Сервис», мкр. Олимпийский, д. 7, [4725] 42-41-00

Адреса сервисных центров

Стерлитамак

ООО «Сервис-Технос», ул. Худайбердина, д. 158
(3473) 20-27-70

Сургут

ООО «ЮграСтройСервис», ул. Киртбая, д. 11,
(3462) 34-04-63

Таганрог

ООО «АСЦ КРИСТИ», ул. Фрунзе, д. 45
(8634) 38-30-48

Тверь

ООО «Юмэкс-Сервис», ул. Хромова, д. 4,
(4822) 552-304, 559-239

Тольятти

ООО «Электрон-Сервис», ул. Свердлова, д. 41,
(8482) 77-03-27

Томск

ООО «Академия-Сервис», Академический пр-т,
д. 1, блок А, оф. 203,
(3822) 49-15-80

Тула

ООО «Дуэт сервис», ул. Жуковского, д.13
(4872) 36-26-30, 36-30-31, 36-30-66

Тюмень

ООО «Пульсар», ул. Республики, д. 169,
(3452) 20-82-65, 75-95-08, 29-70-40

Улан-Удэ

ИП Голева С. Н., пр-т Автомобилистов, д. 5 А,
(3012) 26-75-38

Уфа

ООО «Сервис»Техно», ул. Менделеева, д. 153,
(347) 279-90-70

ООО «Авторизованный Сервисный Центр»,
ул. Кольцевая, д. 43,
(347) 291-25-25

Ханты-Мансийск

ИП Климин А. А.,ул. Мира, д. 52,
(3467) 30-00-05

Чита

ООО «Славел-Сервис», ул. Шилова, д. 100,
(3022) 41-51-08, 41-51-07

Челябинск

ООО ТТЦ «Рембыттехника»,
ул. Производственная, д. 8 Б, (351) 239-39-26

ООО «ЭЛЕКТРО-Н», пр-т Победы, д. 302,
(351) 741-01-51

Ярославль

ЗАО Фирма «ТАУ», Московский пр-т, д. 1 А, стр. 5,
(4852) 26-65-37, 92-31-89

ООО «Трио-Сервис», ул. Угличская, д. 12
(4852) 25-94-83

Список сервисных центров может быть изменен.

Актуальную информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе уточняйте на сайте

www.bork.ru или по телефону горячей линии
8-800-700-55-88

