

BORK


ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ P502

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ P502





3D-ВРАЩЕНИЕ

3D-вращение реализуется благодаря уникальному механизму трансмиссии вентилятора. Теперь воздушный поток освежает помещение не только в горизонтальной плоскости, но и по вертикали.

Работа вентилятора в этом режиме обеспечивает максимально равномерный обдув помещения независимо от объема, создавая приятную прохладу без сквозняка.



УДОБСТВО В УПРАВЛЕНИИ

Панель управления с режимами работы, таймером и настройками, цифровой LCD-дисплей, пульт дистанционного управления — все это обеспечивает удобство управления и эксплуатации.



НАДЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Лопасты вентилятора выполнены из поликарбоната. Этот материал отличается легкостью, пластичностью и прочностью, что позволило отцентровать лопасти с высокой точностью. Как результат — вентилятор работает с минимальным шумом и без вибрации.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Ночной, детский, естественный и холодный режимы позволяют достичь комфортных условий при автоматической работе вентилятора.

Защитные решетки

Дисплей панели управления



Регулируемая по высоте стойка

Панель управления

Основание



- Установите регулируемую по высоте стойку вентилятора в основание.



- Закрепите основание при помощи четырех болтов.
- Ослабьте крепежный винт и установите стойку на нужную высоту, затяните винт.



- Установите заднюю решетку на крышку мотора. Зафиксируйте ее при помощи крепежной шайбы.



- Установите лопасти на ось мотора и зафиксируйте их при помощи крепежной шайбы.




- Установите переднюю решетку.



- Присоедините обод, закрепив его снизу зажимным кольцом.

Перед включением вентилятора проверьте правильность установки решетки.



ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

- Нажмите кнопку включения/выключения.
- Вентилятор будет работать на 5-й скорости в течение 3 секунд, затем перейдет к последней установленной настройке или 1-й скорости.
- Для отключения дисплея нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку включения/выключения. Устройство продолжит работу.

ВЫБОР СКОРОСТИ РАБОТЫ

- Включите вентилятор.
- Нажатием кнопки SPEED выберите желаемую скорость работы (шесть скоростей вращения).

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ

- Включите вентилятор.
- Нажатием кнопки TIMER выберите количество часов (1–15), через которое устройство прекратит работу.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ

- Выключите вентилятор.
- Нажатием кнопки PRESET выберите количество часов (1–15), через которое устройство начнет работу.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

Установка режимов происходит при включенном устройстве.

Ночной режим

Постепенное снижение скорости на одну ступень в течение получаса до достижения низкоскоростного, комфортного для сна режима.

Детский режим

Непрерывный обдув слабым воздушным потоком.

Скорость воздушного потока задается автоматически.

Естественный режим

Режим поочередной смены скорости работы вентилятора, имитирующий приятный легкий бриз.

Холодный режим

Автоматическое поддержание оптимальных температурных параметров воздуха при сохранении высокой скорости обдува.

Скорость воздушного потока задается автоматически.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ЧИСТКА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Не размещайте и не эксплуатируйте вентилятор в следующих условиях: при повышенной влажности, образовании конденсата (в ванных комнатах, подвалах и т. д.), а также вблизи открытого огня, около взрывоопасных материалов.
- Отключайте вентилятор от электросети по окончании использования.
- Вентилятор не предназначен для использования детьми без надлежащего контроля.
- Если устройство не используется долгое время, извлекайте из пульта батарейки.
- При обнаружении повреждений кабеля питания прекратите использование вентилятора и обратитесь в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта вентилятора.
- В целях безопасности все работы по ремонту вентилятора должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK.

ЧИСТКА

- Перед очисткой отключите вентилятор от электросети.
- Протрите вентилятор влажной салфеткой.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, Вы можете проконсультироваться по телефону

8 800-700-55-88 (служба информационной поддержки)

или посетить наш сайт **www.bork.ru**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: ~220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 60 Вт

Диаметр лопастей: 40 см

Объем воздушного потока: 60 м³/мин

Эффективная площадь работы: 40 м²

Воздушный удар: 5 м

Уровень шума: < 59 дБ

Внимание! Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 4-м годам с даты продажи при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вентилятор: 1 шт.

ПДУ: 1 шт.

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ





СОКОВЫЖИМАЛКА S810

- Соковыжималка и блендер на единой базе
- Мощность 1 800 Вт
- 5 скоростей отжима сока, 8 режимов работы блендера
- Система ножей Kinetix



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C801

- Встроенная коническая жерновая кофемолка с регулировкой степени помола
- Помпа с давлением 15 бар
- Пресс для утрамбовки молотого кофе
- Фильтры с одинарным и двойным дном



БЛЕНДЕР B800

- Мощность 2 000 Вт
- Система ножей Kinetix
- Легкая высокопрочная чаша 2 л
- Автоматические режимы работы



СОКОВЫЖИМАЛКА Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



ТОСТЕР T800

- Функция Lift&Look—контроль готовности тостов
- Функция одностороннего обжаривания тостов Crumpet
- Функция быстрого дожаривания тостов—A bit more
- 5 степеней обжарки



ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



ГРИЛЬ G801

- Система равномерного нагрева Element IQ
- Закрытый контактный гриль, открытый гриль для барбекю
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Съемные рабочие поверхности



МИКСЕР E800

- Планетарная система смешивания
- 12 режимов работы, плавная регулировка скорости
- Таймер прямого и обратного отсчета
- Эксклюзивный комплект насадок



ХЛЕБОПЕЧЬ X800

- 14 автоматических режимов
- 9 программируемых режимов
- 4 размера готовой выпечки
- Диспенсер для автоматического добавления ингредиентов

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 2-х лет с даты продажи данного изделия.
Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Модель P502

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

МП

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантия действительна только при соблюдении клиентом условий гарантийных обязательств.

Гарантия действительна при условиях:

- Наличие гарантийного талона, прилагаемого к руководству по эксплуатации на изделие.
- Правильно заполненного гарантийного талона (имеется дата продажи, печать, подпись продавца и покупателя, серийный номер изделия).
- Обслуживания изделия только в авторизованных сервисных центрах.

Гарантия не распространяется на:


- Элементы и детали, имеющие естественный износ.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями вызванными:

- Неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации.
- Попаданием внутрь корпуса изделия посторонних предметов.
- Воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия.
- Механическими воздействиями.
- Неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия.
- Подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации на изделие, или с несоответствием параметров питающей сети Государственным стандартам Российской Федерации.
- Использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях.
- Повреждением электрических шнуров.
- Использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации.
- Действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).


ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров



ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров



ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров



ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

1

Сервисный центр

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

2

Сервисный центр

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

3

Сервисный центр

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Абакан
ООО «Мобильная служба сервиса»
Вяткина ул., 9
(3902) 22-81-30, 22-80-71

Альметьевск
ИП Валиуллин М.Р.
К. Цеткин ул., 18А
(8553) 32-22-11

Армавир
ООО «Форет»
Халтурина ул., 107
(86137) 2-77-36, 4-50-00

Астрахань
ООО «Эфир»
Боевая ул., 72А
(8512) 30-10-14, 30-10-15, 22-66-77
ООО «Сервисный центр «Эй-Джи-Эс»
Минусинская ул., 8
(8512) 40-80-06, 30-79-62, 30-99-90

Барнаул
ООО «Ремикс»
Комсомольский пр-т, 111
(3852) 24-06-03
ООО «СВ-Мастер»
Антон Петрова ул., 264
(3852) 48-42-11, 32-33-32

Белгород
ИП Богушева Е.И.,
Сумская ул., 22; Ватутина пр-т, 5А
(4722) 30-07-22, 55-34-00

Белореченск
ИП Бублик С.В.
Шалимова ул., 33
(861) 552-29-40

Брянск
ИП Феськов Владимир Владимирович
Красноармейская ул., 156 А
(4832) 58-03-58, 46-61-11, 37-12-07
ООО «Техсервис»,
Авиационный пер., д. 3, к. 2
(4832) 62-21-21

Владивосток
ОАО «Старт-2000»
Харьковская ул., 2
(4232) 27-29-54, 27-08-21

Владикавказ
ООО «Альда-Сервис»
Кутузова ул., 82
(8672) 64-03-98
ООО «Арктика-Сервис»
Коста пр-т, 15
(8672) 25-01-07, 75-77-77, 55-08-70

Владимир
ООО «Мастер Сервис»
Тракторная ул., 8
(4922) 33-10-79, 33-31-52

<p>Волгоград ООО «Планета Сервис» Рионская ул., 3 (8442) 36-64-20, 36-64-25</p> <p>ООО «Технический центр «Приборсервис» Ленина пр-т, 92 (8442) 24-02-55, 23-20-28</p>	<p>Воронеж ООО «ТРАНССЕРВИС-Воронеж», Ленинский пр-т, 160 (4732) 39-37-55</p> <p>ООО «ЭКРАН-СЕРВИС», Перхоровича ул., 2 (4732) 31-46-78, 31-79-66</p>	<p>Ессентуки ООО «Арктика ОС» Пушкина ул., 124 (87934) 7-82-88, 7-73-35</p>	<p>Иркутск ИП Чураев В. Н., Литвинова ул., д. 20, стр. 10, оф. 4.3 (3952) 20-90-06</p>	<p>Калининград ИП «Дементьев А.И.» Московский пр-кт, 163 (4012) 58-83-54, 76-04-77</p>	<p>Кострома ООО «Антэк» Станкостроительная ул., 5Б (4942) 41-02-02</p> <p>ООО «Сервисный центр «Гепард», Рыбные Ряды ул., д. 3, к. 1 (4942) 39-00-48, 31-25-01</p>	<p>Красноярск ИП Близицов Игорь Леонидович Дудинская ул., 12А (391) 229-65-95, 201-92-28</p> <p>ИП Вацлавский Максим Сергеевич Красноярский Рабочий пр-т, д. 120Б (391) 279-99-71, 241-05-75</p> <p>ООО «ДОН-ТВ» Железнодорожников ул., 11 (3912) 21-94-82, 21-46-51</p>	<p>ИП Колычев С. В. Литовская ул., д. 12А (4712) 30-41-00, 31-20-23</p>	
<p>Вологда ООО «ТехноСервис» Благовещенская ул., 47 (8172) 70-02-44</p>	<p>Екатеринбург ООО «Сервисный центр Связь-Сети» Малышева ул., 2Ж (343) 216-25-00</p> <p>ООО «Техноплюс» 8 Марта ул., 84 (343) 229-96-15, 219-34-76, 295-12-81</p> <p>ООО «ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург» Фронтových Бригад ул., 18 (343) 278-90-91</p>	<p>Ижевск ООО «АРГУС-Сервис» Азина ул., 4 (3412) 30-83-07, 30-79-79</p> <p>ООО «Гарант-Сервис» К. Маркса ул., 395 (3412) 43-70-40</p> <p>ООО «РИТ-Сервис» Пушкинская ул., 216 (3412) 45-74-74</p>	<p>Йошкар-Ола ИП Бешкарева С.В., Советская ул., 173 (8362) 45-73-68, 41-77-43</p>	<p>Казань ООО «Луазо» Декабристов ул., 106Б (843) 562-47-07, 562-46-45</p> <p>ООО «ТехноВидеоСервис», Академика Глушко ул., 43 (843) 276-21-21</p> <p>ООО «Городской сервисный центр «АТремонтируем все» Краснококшайская ул., 92 (843) 555-49-32, 555-49-92</p>	<p>Кемерово ИП Кукченко В.В. Октябрьский пр-т, 53/2 (3842) 35-39-67, 75-04-14</p>	<p>Краснодар ООО «Ларина-Сервис» Демуса ул., 14 (861) 260-09-00</p> <p>ИП Мизин В. П., Академика Лукьяненко ул., д. 103, оф. 55 (861) 224-69-86, 222-64-13</p> <p>ООО «ТРАНССЕРВИС-Краснодар» Ставропольская ул., 268 (861) 277-36-63</p>	<p>Курган ООО «ТВ-Сервис» Родионова ул., 56 (3522) 48-59-40</p>	<p>Липецк ОАО «РБТ» Октябрьская ул., 28 (4742) 77-35-86</p>
<p>Воркута ООО «Алгоритм» Тиманская ул., 8А (82151) 6-60-06</p>				<p>Киров ООО «ТВКОМ» 610001, Октябрьский пр-т, 116А (8332) 54-05-97</p>	<p>Курск ООО «Маяк+» Студенческая ул., 36А (4712) 50-85-90</p>	<p>Махачкала ИП Эмирбеков А. А. Ленина ул., 113А (8722) 67-95-87</p> <p>ИП Джабраилов Р.Р. Проектная ул., 15А (8722) 64-19-54</p>		

<p>Москва ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10, Вход в сервис через фирменный магазин BORK. Часы работы: с 10.00 до 20.00, без перерывов и выходных. (495) 755-85-20 «КАП-СЕРВИС», Варшавское ш., д. 143А, стр. 2 (495) 517-16-13, 642-36-37</p>	<p>Нальчик ООО «Альфа-Сервис» Ленина просп., 24 (8662) 42-04-30, 42-04-54</p>	<p>Новороссийск ООО «Аргон-Сервис» Серова ул., 14 (8617) 63-11-15, 63-03-95</p>	<p>Обнинск ООО «Радиотехника» Курчатова ул., 46 (48439) 5-63-50</p>	<p>Оренбург ООО «Сервисбыттехника», Лесозащитная ул., д. 18 (3532) 30-00-30, 30-00-66</p>	<p>Пенза ООО «Орбита-Сервис» Карпинского ул., 2 (8412) 42-27-26 ООО «Мир Сервиса» Кулакова ул., 2 (8412) 26-09-60</p>	<p>Петрозаводск ООО «Арнаут» Лесной пр-т, 51 (8142) 63-32-18 ИП Чирков И.Е. (СТЦ «Электрон») Ленинградская ул., 20 (8142) 59-50-15</p>	<p>ООО «Сервис-плюс» Тельмана ул., 73/94 (8632) 299-30-60, 232-23-53</p>
<p>Мурманск ООО «Электроника Сервис», Ледокольный пр-д, 5 (8152) 52-71-77</p>	<p>Нижний Новгород ИП Сумин В.П. Жукова ул., 24 (831) 462-84-05 ООО «ТРАНССЕРВИС-Н.Новгород» Артельная ул., 31 (831) 463-61-77</p>	<p>Новосибирск ООО «Сибирский Сервис» Вертковская ул., 42 (383) 355-55-60, 361-33-88 ООО «ТРАНССЕРВИС-Новосибирск» Новая Заря ул., 2А (383) 271-14-50</p>	<p>Озерск ООО «Рембыттехника Плюс» Калинина ул., 12В (35130) 7-99-51</p>	<p>Орел ООО «АРС» Московская ул., 100 (4862) 55-15-06 ООО «МастерЪ» Латышских Стрелков ул., д.1 (4862) 73-17-31, 75-14-80 ООО «Евросервис» 302040, 8 Марта ул, 25 (4862) 40-86-82, 40-85-81</p>	<p>Первоуральск ООО «Оптима-Сервис» Луначарского ул., 34 (3439) 25-03-70</p>	<p>Пятигорск ИП Асцатурян Г.Р. Фучика ул., 21 (8793) 32-68-80</p>	<p>Рязань ООО «ТРАНССЕРВИС-Рязань» Зубковой ул., 17А (4912) 27-70-70</p>
<p>Набережные Челны ООО «Комплексные Системы Плюс», Вахитова пр-т, 20 (30/05) (8552) 35-90-02, 35-90-42, 59-77-13</p>	<p>Новомосковск ЗАО «АВС Центр» Донской пр-д, 4 (48762) 3-45-07</p>	<p>Ногинск ИП Запышный Александр Иванович 3-го Интернационала ул., 175 (49651) 9-32-02</p>	<p>Омск ООО «Фирма „Сибтекс“» 24-Линия ул., 59 (3812) 36-98-04, 36-70-44, 36-91-04 ООО «Домотехника-сервис», Лермонтова ул., д.194 (3812) 36-74-01</p>	<p>Орск ИП Бердников В.В. Волкова ул., 2 (3537) 35-13-18, 33-84-43</p>	<p>Пермь ИП Бутырин Д.В. Крисанова ул., 29 (3422) 36-30-33, 36-13-94, 38-33-80</p>	<p>Ростов-на-Дону ООО «Мастер» Ростсельмаша ул., 1 (863) 219-21-12; 8 (800)100-51-52 ООО «ТРАНССЕРВИС-Ростов» Королева пр-т, 7 / 19 (863) 299-65-36, 299-65-37</p>	<p>Рыбинск ООО «Транс-экспедиция» Серова пр-т, 8 (4855) 55-65-72, 28-65-10</p>
						<p>Самара ООО «Видикон-Сервис» М.Тореза ул., 137 (846) 262-62-62</p>	

<p>ООО «Спец-Мастер» Ленинградская, 100/Ленинская, 56 (846) 990-37-51, 240-98-17</p> <p>ООО «ТРАНССЕРВИС-САМАРА», Карла Маркса пр-т, 39 (846) 336-33-33; 336-85-11</p>	<p>Саратов ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов» 50-и лет Октября пр-т, 102 (8452) 35-11-80, 55-43-63</p>	<p>ООО «ДЭЛ» Донская ул., 90 (8622) 55-51-19</p>	<p>Старый Оскол ИП Грибачев А.В., СЦ «Экспресс-Сервис» Олимпийский мкр-н, 7 (4725) 42-41-00</p>	<p>Тамбов ООО ТТЦ «Атлант-Сервис» Московская ул., 23А (84752) 71-59-94, 72-63-46, 71-59-94</p>	<p>Тула ООО «Дуэт сервис» Жуковского ул., д.13 (4872) 36-26-30, 36-30-31, 36-30-66</p>	<p>Ханты-Мансийск ИП Климин А.А. (ЦТО «АЛЬФА-СЕРВИС») Обская ул., 29А (3467) 30-00-01, 30-00-05</p>	<p>Чита ООО «Славел-Сервис» Шилова ул., 100 (3022) 41-51-08, 41-51-07</p>
<p>Санкт-Петербург ООО «Евросервис XXI» Обуховской Обороны пр-т, 197 (812) 600-11-97</p>	<p>Северодвинск ИП Варенбуд В. И. Гагарина ул., 12 (8184) 58-72-21</p>	<p>Ставрополь ООО «Бытсервис» 50 лет ВЛКСМ ул., 8/1 (8652) 74-01-91, 77-36-00</p> <p>ООО «Т-Сервис» Пушкина ул., 54 (8652) 94-55-62</p> <p>ООО «Техно-Сервис» 7-я Промышленная ул., 6 (8652) 39-30-30</p> <p>ООО «УниСервис» Пушкина ул., 63 (8652) 23-31-81</p>	<p>Стерлитамак ООО «Сервис-Технос» Худайбердина ул., д. 158 (3473) 20-27-70</p>	<p>Тверь ООО «Юмэкс-Сервис» Хромова ул., 4 (4822) 552-304, 559-239</p>	<p>Тюмень ООО «Пульсар» Республики ул., 169 (3452) 20-82-65, 75-95-08, 29-70-40</p>	<p>Чебоксары ООО «Центр обслуживания сложной техники» Пирогова ул., 20 (8352) 43-12-11, 43-95-65</p> <p>ИП Николаев Сергей Николаевич И. Франко ул., 3 (8352) 38-63-92; 31-76-49</p>	<p>Ярославль ЗАО Фирма «ТАУ» Московский пр-т, д. 1А, стр. 5 (4852) 26-65-37, 92-31-89</p> <p>ООО «Трио-Сервис» Угличская ул., 12 (4852) 25-94-83</p>
<p>Саранск ООО «Сарансктехприбор-Сервис» Б. Хмельницкого ул., 44 (8342) 24-22-55, 32-80-34</p>	<p>Смоленск ИП Петин Р.А., Румянцева ул., 19 (4812) 62-50-52</p>		<p>Сургут ООО «ЮграСтройСервис» Киртбая ул., 11 (3462) 34-04-63</p>	<p>Тольятти ООО «Электрон-Сервис» Свердлова ул., 41 (8482) 77-03-27</p>	<p>Улан-Удэ ИП Голева С. Н. Автомобилистов пр-т, 5А (3012) 26-75-38</p>	<p>Челябинск ООО ТТЦ «Рембыттехника» Производственная ул., 8Б (351) 239-39-26</p> <p>ООО «ЭЛЕКТРО-Н» Победы пр-т, 302 (351) 741-01-51</p>	
	<p>Сочи ООО «Кибер» Конституции СССР ул., 50 (8622) 98-56-20</p>		<p>Таганрог ООО «АСЦ КРИСТИ» Фрунзе ул., 45 (8634) 38-30-48</p>	<p>Томск ООО «Академия-Сервис» Академический пр-т, д. 1, блок А, оф. 203 (3822) 49-15-80</p> <p>ООО «Элит-Сервис» Академический пр-д, 1А (3822) 25-32-12; 21-04-80</p>	<p>Уфа ООО «Сервис»Техно» Менделеева ул., 153 (347) 279-90-70</p> <p>ООО «Авторизированный Сервисный Центр» Кольцевая ул., 43 (347) 291-25-25</p>		

Актуальную информацию о наличии сервисных центров уточняйте на сайте www.bork.ru или по телефону 8 800-700-55-88.

