

## PLAYSTATION 3

ITEM	DESCRIPTION	кол-во в коробке	Длина	ширина	высота	Вес (брутто)
PS3RACINGSEAT	Игровое кресло для PS3 совместимо с XB360, PS2, PC (в комплект входят руль и педали)					
PS3HDMI	Кабель Component HDMI-длина 2,5 м.	20	36	28	33	5.53

## PLAYSTATION 2

PSX2PADRFPF	Беспроводной игровой контроллер для PS2 2.44 GHz	20	49	25	39	8
-------------	--	----	----	----	----	---

## PLAYSTATION PSP

PSPPACK10NEW	Набор аксессуаров 7 элементов для игровой консоли Sony PSP (Силиконовый чехол, 3 чехла для игр, Сумка, Защитный комплект для экрана, Шнурок, USB кабель,Stereo наушники универсальные разъем 3,5 мм)	5	31	31	29	2.7
PSPPACKPREMIUM	Набор аксессуаров 4 элемента для игровой консоли Sony PSP (3 чехла для игр, Сумка, Защитный комплект для экрана, USB кабель)	20	47	27	50	6.1

## PLAYSTATION PSP GO

PSPGOCASE	Чехол для PSPGO (Поликарбонат прозрачный)	20	32	22	29	2.1
PSPGOPACK1	Комплект аксессуаров для PSPGO: 1 сумка + 1 защитная пленка + USB автомобильная зарядка + 2 чехла для карт памяти + 1 шнурок + USB кабель.	10	43	28	25	3.3

## Wii

WIIFITPREMIUM	Комплект для аксессуара Wii Balance Board для игровой консоли Nintendo Wii (Сумка для аксессуара Wii Balance Board, Силиконовый чехол для аксессуара Wii Balance Board, Аккумулятор для аксессуара Wii Balance Board, Силиконовый коврик, Чехол для контроллера, 2 напульсника, шагомер)	5	56	42	33	7.7
WIIPACK10	Набор аксессуаров для игровой консоли Nintendo Wii (2 чехла для контроллеров, 2 теннисные ракетки, 1 гольф клюшка, 2 ракетки для настольного тенниса, 1 руль, 2 шнура для контроллеров)	10	61	40	23	6.9
WIIPACK20	Набор спортивных аксессуаров (20) для Wii : 2 чехла для контроллеров, 2 теннисные ракетки, 2 клюшки для гольфа, 2 ракетки для настольного тенниса, 2 меча, 2 пистолета, 2 руля, 2 шнура, 4 силиконовых чехла.	5	55	41	27	7.2