

Dualshock Wireless Black

Перед началом эксплуатации данного продукта внимательно прочтите информацию на упаковке (включая наружные поверхности) и в прилагаемом руководстве по эксплуатации системы PS3

- функции вибрации можно включить или отключить в меню, которое появляется на экране при нажатии кнопки PS на беспроводном контроллере
- меры предосторожности:
 - не используйте функцию вибрации, если у вас повреждены кости, суставы или мышцы рук
 - старайтесь не использовать систему PS3 и беспроводной контроллер слишком долго
 - немедленно прекратите пользоваться изделием, если почувствуете усталость или начнете испытывать дискомфорт или боль в кистях или других частях рук во время игры. Если такое состояние не проходит, обратитесь ко врачу.
- Не подвергайте изделие воздействию высоких температур, высокой влажности и прямых солнечных лучей
- Не допускайте попадание жидкости на данное изделие
- Не ставьте на изделие тяжелые предметы
- Не бросайте и не роняйте изделие, не подвергайте его сильным ударным нагрузкам
- Будьте внимательны при перемещении датчика беспроводного контроллера
- Крепко держите беспроводной контроллер, что бы избежать его случайного повреждения и причинения вреда окружающим
- Используйте беспроводной контроллер с кабелем USB , не выдергивайте кабель из системы PS3 и следите, что бы он не задевал окружающих людей и предметы.

Соблюдайте перечисленные ниже правила, чтобы не допустить преждевременного износа и изменения цвета корпуса:

- избегайте длительного контакта резиновых или виниловых материалов с поверхностью изделия
 - для очистки изделия пользуйтесь мягкой сухой салфеткой. Не применяйте растворители и другие химикаты.
- Запрещается использовать салфетки с химической пропиткой

Срок службы аккумулятора

- срок эксплуатации аккумулятора ограничен. Чем старше батарея и чем больше циклов перезарядки она выдержала, тем меньше её ресурс. Срок службы аккумулятора зависит так же от условий хранения и эксплуатации , окружающей среды и других факторов.
- заряжайте аккумулятор при температуре от 10* до 30*. В других температурных условиях эффективность зарядки может быть ниже.

Хранение

- если беспроводной контроллер не используется в течении длительного времени, рекомендуется его полностью заряжать не реже одного раза в год для поддержания его в работоспособном состоянии.

Для ознакомления с условиями гарантии производителя обратитесь на сайт eu.playstation.com/ps3 или позвоните на горячую линию центра обслуживания клиентов playStation по телефону , указанному в руководстве к любому программному обеспечению формата Playstation 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип аккумулятора	встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея
Напряжение	3,7В постоянного тока
Емкость аккумулятора	610мА/ч
Рабочая температура	5*С-35*С
Масса	прибл.193гр

**КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ
УВЕДОМЛЕНИЯ**