

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку нашей игрушки и надеемся, что использование ее принесет Вам много приятных часов. Для использования по назначению игрушку необходимо довести до готовности к запуску, следуя прилагаемой схеме сборки. Производители зарядку аккумуляторов согласно схеме изображенной на упаковке.

Меры предосторожности.

1. Используйте элементы питания с напряжением не менее 1,5 В.. Некачественные элементы питания значительно снижают дальность действия аппаратуры.
2. Не подвергайте игрушку и её компоненты воздействию влаги. Это может привести к повреждению электроники.
3. Перед каждым запуском проверяйте дальность действия аппаратуры. Убедитесь, что аккумуляторная батарея модели полностью заряжена, а в передатчике установлены свежие элементы питания.
4. При чистке игрушки не используйте растворители. Это может привести к повреждению пластиковых деталей игрушки.
5. Не производите запуск в местах скопления людей, особенно детей, а также ближе 15 метров от приборов, способных нарушить движение игрушки. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов, с которыми может столкнуться игрушка.
6. Не позволяйте игрушке слишком удаляться от Вас. Чем она дальше, тем труднее правильно оценить ее положение и поведение в движении.
7. Всегда направляйте антенну передатчика непосредственно на игрушку.
8. Помехи в радиоэфире могут существенно повлиять на качество приема радиосигнала пульта управления.
9. В случае непредвиденной аварии или столкновения с препятствием, немедленно выключите мотор. Никогда не включайте игрушку, если что-то препятствует вращению колес (гусениц).
10. Никогда не держите игрушку с вращающимися колесами (гусеницами) на уровне лица.
11. Всегда смотрите на игрушку, не сосредотачивайте внимание на передатчике.
12. Не стойте за предметами, которые могут помешать Вам быстро подойти к игрушке.
13. Следите за направлением движения игрушки, постоянно компенсируйте отклонение от намеченного направления движения плавными нажатиями на кнопки управления. Основная ошибка начинающих пилотов - хаотичное нажатие на кнопки, это всегда приводит к потере управляемости.
14. Всегда выключайте питание игрушки, даже если она остановилась автоматически.
15. Если игрушка ведет себя странно, немедленно прекратите ее эксплуатацию и выясните причину. Пока проблема не решена, не запускайте игрушку снова.
16. Никогда не наклеивайте на игрушку дополнительные детали и наклейки.
17. Не позволяйте детям запускать игрушку без присмотра взрослых.
18. Не разбирайте игрушку и не вносите изменений в ее конструкцию.
19. Не оставляйте игрушку под прямым воздействием солнечных лучей.
20. Не помещайте игрушку под воздействие сильных электромагнитных полей.
21. Не проливайте на игрушку какую-либо жидкость.
22. Не храните игрушку в условиях повышенной влажности.
23. Не подвергайте игрушку сильным ударам и вибрации.
24. Не подвергайте игрушку воздействию грязи и пыли.
25. Изделие содержит мелкие и/или движущиеся детали.

Внимание! Игрушка может быть оборудована никель-кадмиевым аккумулятором, при использовании которого необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

1. Не допускайте падения батареи с высоты.
2. Не бросайте батарею в огонь или воду и храните ее в сухом месте.
3. Используйте только оригинальное зарядное устройство.
4. Не подвергайте батарею ударам о твердые поверхности.
5. Не разбирайте батарею.
6. Не оставляйте батарею без присмотра во время зарядки.
7. В первый раз полностью зарядите аккумулятор.
8. Батарея может разрядиться, если вы долгое время не используете модель. После полной зарядки функционал аккумулятора восстанавливается.
9. Не оставляйте разряженный аккумулятор во включенной игрушке.
10. Не допускайте избыточного заряда аккумулятора.
11. Не используйте зарядку, если шнур или разъем имеют повреждения.
12. При замене и зарядке элементов питания следуйте схемам изображенным на упаковке.

Фирма-продавец не несет ответственности за любые возможные последствия, возникшие при несоблюдении вышеперечисленных мер предосторожности. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, комплектацию и эксплуатационные характеристики без предварительного уведомления.