



Nintendo®



АКСЕССУАРЫ

Кейс для хранения 24 игровых карт Nintendo Switch



Аксессуары

Описание

Храните до 24 игровых карт Nintendo Switch в этом компактном кейсе от японского производителя HORI! Вы также сможете использовать специальный отсек кейса для того, чтобы хранить 2 карточки micro SD.

