





ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗАРЯДКА ДЛЯ NINTENDO SWITCH™

СХЕМА



КАК ПОДКЛЮЧИТЬ



Характеристики

Вход: 12/24 В (без заземления, только для транспортных средства с 12/24 В)

Выход: 5В 3000 мА

Рабочая температура: 5 - 35 градусов Цельсия

Внешние размеры: около 2.5 x 5.5 x 2.5 см

Вес: около 29 грамм

Нормальная работа устройства может быть нарушена сильными электромагнитными помехами. Если это так, просто перезагрузите устройство, чтобы возобновить нормальную работу, следуя инструкциям. Если работа не возобновится, используйте продукт в другом месте.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

Символ с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на продукте означает, что электрическое и электронное оборудование, а также батареи, зарядные батареи и устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами. Выбрасывайте их в специально отведенные места. Таким образом, вы помогаете сохранить природные ресурсы и окружающую среду. Провода не вставляются в розетки. Сохраняйте упаковку, она содержит важную информацию.



Гарантия

HORI гарантирует первоначальному покупателю, что продукт, купленный новым в оригинальной упаковке, не содержит дефектов материала или дефектов, возникших при изготовлении. Данная гарантия действует в течение 90 дней от даты первоначальной покупки.

Если претензии по гарантии не могут быть удовлетворены изначальным поставщиком, а также по другим вопросам, касающимся нашей продукции, обращайтесь в HORI, наш почтовый ящик- infoeu@hori.jp

Пожалуйста, зайдите на сайт <http://stores.horiusa.com/policies/> для уточнения

Сохраняйте контактную информацию для последующего обращения. Изображение на упаковке может отличаться от реального внешнего вида продукта. Производитель имеет право менять характеристики продукта без предупреждения. HORI и логотип HORI являются зарегистрированными торговыми марками HORI.