


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Вскройте упаковку с влажной салфеткой (WET 1) и протрите ей экран NINTENDO SWITCH.
2. Вскройте упаковку с сухой салфеткой (DRY 2) и протрите ей экран после влажной салфетки.
3. Если на экране остались частички пыли, удалите их инструментом DUST-ABSORBER. Для этого снимите его с листа фиксации, и, аккуратно прислоняя его к экрану (ни в коем случае не водите им по экрану! Это оставит следы клея на нем), удалите оставшиеся частички пыли.
4. Достаньте стекло и снимите с него защитную пленку. Если требуется, используйте для этих целей дополнительные клейкие стикеры (GUIDE STICKER):



5. Аккуратно приложите стекло к экрану и плавными движениями от центра к краям выгоните пузырьки воздуха из-под него:

