

Инструкция


Благодарим вас за покупку данного продукта. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием данного продукта и сохраните ее для будущего пользования.



Внимание
Предупреждение. Не подходит детям младше 3-х лет. Имеются мелкие детали.

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием данного продукта. Храните данный продукт в недоступном для детей месте. Не кладите продукт или его части в рот. Не используйте химические вещества, такие как бензин или растворитель.

В комплекте



Подставка для зарядки 1 шт Зарядное приспособление 1 шт Инструкция 1 шт

Платформа

Poké Ball™ Plus

Схема

Подставка для зарядки



Контакты для зарядки

USB коннектор (Тип А)


Зарядное приспособление



USB коннектор (Тип С)


Как подключить

1. Подключите USB кабель Подставки для зарядки к док-станции Nintendo Switch™ или другому зарядному USB устройству/терминалу. * Длительность зарядки может отличаться.




Док-станция Nintendo Switch™

- Откройте и поверните против часовой стрелки
- Подключите зарядное приспособление



- Поверните по часовой стрелке до щелчка и закройте зарядное приспособление
- Поставьте так, чтобы контакты для зарядки совпали



Контакты для зарядки

Как снять

Поверните против часовой стрелки



Основные характеристики

Время зарядки: 3,0 часа *
Длина кабеля: 0,6 м

*Примерное время зарядки при подключении к док-станции Nintendo Switch™. * Длительность зарядки может отличаться при подключении к другим USB терминалам.