



USER MANUAL

Disclaimer

All pictures contained in this documentation are example images only. The images may vary depending on the product and software version. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

Copyright and Trademark Information

© 2017 by AVerMedia Technologies, Inc. All rights reserved. No part of this publication, in whole or in part, may be reproduced, transmitted, transcribed, altered or translated into any language in any form by any means without the written permission of AVerMedia Technologies, Inc. Information and specification contained in this manual are subject to change without notice and do not represent a commitment on the part of AVerMedia.

For more information, please visit www.avermedia.com.

AVerMedia and RECcentral™ are trademarks or registered trademarks of AVerMedia Technologies, Inc.

Headquarters

Address No.135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan

Website www.avermedia.com

Support www.avermedia.com/support

Telephone +886-2-2226-3630


▼ Подготовка

Комплектация

Проверьте наличие всех указанных позиций.



Live Gamer Portable 2 Plus



HDMI кабель



USB кабель



4-полюсный аудио
кабель 3,5 мм



Краткое
руководство

RECentral


RECentral - программное обеспечение с функциями потоковой передачи и записи, предназначенное для устройства видеозахвата Live Gamer Portable 2 Plus.

Ссылка для загрузки:

q.avermedia.com/gc513-recentral

Комплектация и порты

1	Кнопка RECentral + светодиод
2	4-полюсный разъем 3,5 мм (контроллер)
3	4-полюсный разъем 3,5 мм (гарнитура)
4	Аудиокнопки + светодиод
5	Переключатель режимов
6	HDMI Выход
7	HDMI Вход
8	Порт Micro-USB
9	Слот для карты microSD



▼ Установка

Передняя панель

Подключите гарнитуру и игровой контроллер к аудиопортам, чтобы записывать как свои комментарии, так и чат болельщиков.




* Рекомендуется PS4 и Xbox One.

† Рекомендуется использовать стандартную игровую гарнитуру.

Задняя панель

Подключите ваши устройства к задней панели LGP2+, как показано на рисунке.



* В комплект не входит.

▼ Эксплуатация

Кнопка RECcentral

Нажмите один раз, чтобы начать запись или потоковую передачу, нажмите еще раз для остановки. Вы можете настроить это в программе RECcentral.



Светодиод показывает состояние LGP2+:

Горит постоянно	Пulsирует	Мигает
 Готово	 Потоковая передача	 Занято
 Ошибка*	 Запись	 Диск полон

* Проверьте сигнал, подключение к сети, разрешение, место сохранения или карту microSD.


Переключатель режимов



Выберите переключателем один из трех режимов LGP2+.

-  Режим работы с ПК: потоковая передача и запись на ПК
-  Автономный режим: запись сразу на карту microSD
-  Режим хранилища: доступ к карте microSD с ПК

Аудиокнопки



Нажмите — или + для регулировки громкости микрофона.
 (Горит): Без звука  (Мигает дважды): Достигнут предел

Нажмите и удерживайте любую кнопку для переключения между двумя режимами.

 (Горит): Сквозной  (Мигает): Монитора*

* Используйте режим монитора, чтобы проверить уровень выходной громкости.

STREAM *2* VICTORY

www.avermedia.com