

Инструкция по эксплуатации Сумок-термосов THERMOS

Благодарим Вас за покупку изделия THERMOS . Настоящее изделие изготовлено в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Внимательно прочтите нижеприведённые инструкции с тем, чтобы оптимально использовать Ваше изделие.

Сумки-термосы Thermos предназначены для транспортировки и хранения охлажденных продуктов питания (напитки, овощи, фрукты, мясные, и рыбные продукты, выпечка и т.д.), температурочувствительных препаратов. Изготовлены из специальных легко очищаемых, водонепроницаемых материалов. Передовая формула изоляции задерживает холод. Внутренняя оболочка гигиенична, герметична и легко очищается. Продукция сертифицирована в соответствии с законами РФ.

Блоки со льдом

Брикеты (аккумуляторы) Ice Pack для поддержания температуры: долговечная кассета с нетоксичным хладагентом, герметичная, с бесшовной сваркой

Эксплуатация в режиме «холод»

Данный режим действует до 12 часов (если на сумку не попадают прямые солнечные лучи и в случае не частого открывания) при температуре окружающей среды +21С....+30С Для поддержания режима «холод» необходимо:

Брикеты Ice Pack поместите в морозильную камеру холодильника на 6-8 часов. Брикет замерзает до состояния льда . Установите брикеты в сумку. Поместите охлажденные продукты в сумку. Закройте сумку

Чистка

После использования следует вымыть сумку -холодильник Thermos тёплой мыльной водой и тщательно её осушить. Не используйте абразивные чистящие средства для мытья.