

## **USB Flash Drive**

### **Краткое руководство пользователя**

#### **Установка драйвера. Подготовка USB-накопителя к работе.**

##### **Пользователям Windows 2000/ME/XP, Mac & Linux:**

Вам не нужно устанавливать драйвер. При первом же подключении устройства к компьютеру Windows обнаружит его, выдаст сообщение «Найдено новое оборудование» и автоматически установит необходимый драйвер. Когда Вы увидите новую иконку съемного диска в папке «Мой компьютер» и на Панели задач в нижней части экрана, можно начинать использование USB-накопителя.

**Внимание!** Пользователи Windows 2000 и ME должны установить 98Driver, чтобы иметь возможность пользоваться несколькими USB-устройствами одновременно.

#### **Извлечение USB Flash Drive из компьютера.**

##### **Пользователям Windows 2000/ME/XP:**

**Внимание!** Необходимо соблюдать следующую процедуру безопасного извлечения, иначе может произойти потеря данных.

Дважды кликните по Панели задач в нижней части экрана. Появится диалоговое окно. Дважды кликните **“USB Mass Storage Device”** и нажмите “ОК”. Нажмите “ОК”, когда появится сообщение «Оборудование может быть удалено». Теперь можно отсоединить устройство от компьютера.

##### **Пользователям Mac OS 9.X & 10.X:**

Для извлечения USB Flash Disk из компьютера просто перетащите мышкой иконку диска в Корзину.

**Внимание!** Правила эксплуатации: при использовании данного оборудования необходимо соблюдать осторожность, не разбирать и не давать детям, избегать хранения и использования в местах, подверженных воздействию агрессивных сред, влаги и прямых солнечных лучей, высокой температуры, сильных магнитных полей и прямого механического воздействия – во избежание повреждения или разрушения корпуса и электрических компонент находящихся внутри!

**Внимание!** Компания Prestigio не несет никакой ответственности за сохранность информации и нанесение любого рода ущерба, связанного с ее возможной потерей.