

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Код 423754 К/память Verbatim SDHC6/4Gb

Карты памяти SD HC разработаны для использования в таких устройствах, как переносные музыкальные плееры, КПК, цифровые фото- и видеокамеры, мобильные телефоны и персональные компьютеры.

Список совместимых устройств с каждым днем увеличивается. Карты памяти Secure Digital компании Verbatim совместимы с любыми устройствами, имеющими разъем SD HC.

ВНИМАНИЕ!

1. Не протирайте контакты карты памяти спиртосодержащими жидкостями и растворителями.
2. Не вставляйте карту памяти в порт и не вынимайте из порта при включенном устройстве. Пользуйтесь специальной командой завершения работы с картой памяти.
3. Не бросайте и не роняйте карту памяти.
4. Сохраняйте стиккер, защищающий от несанкционированного вскрытия