



DENON

СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЕ НАУШНИКИ-ВКЛАДЫШИ

АН-С700

Инструкция по эксплуатации



Аксессуары

Проверьте, вложены ли в упаковку, помимо основного устройства, следующие предметы:

- ① Инструкция по эксплуатации 1
- ② Ушные вкладыши (размер S/L) (☞ **A**) 2 шт./1 размер

Заявление о соответствии

Мы заявляем под свою ответственность, что это изделие удовлетворяет следующим стандартам: EN55013 и EN55020.

А также отвечает требованиям Директив 89/336/ЕЕС и 93/68/ЕЕС (Модели для Европы).

Замечание об утилизации

Материалы упаковки этого изделия могут быть переработаны и использованы повторно. Пожалуйста, утилизируйте эти материалы в соответствии с местными правилами переработки с целью их повторного использования. Избавляясь от устройства, следуйте правилам и нормам, принятым в вашем регионе.



Это изделие и прилагаемые к нему аксессуары отвечают условиям директивы WEEE. (Модели для Европы).

Меры предосторожности

- Прослушивание на большой, раздражающей громкости, может отрицательно сказаться на вашем слухе.
- Не пользуйтесь наушниками при вождении велосипеда, мотоцикла или автомобиля. Это может стать причиной несчастного случая.
- Пользуясь наушниками, ради собственной безопасности держите громкость на таком уровне, чтобы слышать окружающие звуки.
- Не подвергайте наушники воздействию воды и влаги.
- Не кладите на наушники тяжелых предметов, не нагревайте и не растягивайте их. Это может вызвать их повреждение или деформацию.

Правила обращения

- Извлекая провод из гнезда, беритесь только за штекер.
- В результате долгого пользования или хранения ушные вкладыши могут деформироваться.
- Ушные вкладыши не рассчитаны на продолжительную и возобновляемую эксплуатацию. После длительного использования или хранения они теряют свои свойства. Замените их после износа.
- Содержите наушники в чистоте (особенно ушные вкладыши). Загрязненность наушников может повлиять на качество их звучания. Для протирки пользуйтесь мягкой тканью.
- Не используйте бензин, разбавители или органические растворители для чистки наушников, так как это может испортить их вид или цвет.
- В силу конструкции наушников при большой громкости звук распространяется во внешнее пространство. Будьте внимательны, не мешайте окружающим.

Пользование наушниками

Будьте внимательны, не перепутать левый и правый каналы: вкладыши помечены как R (правая) и L (левая). Вставляйте их в уши так, чтобы вам было комфортно.

Вставка ушных вкладышей

Если вкладыши вставлены неправильно, вы будете плохо слышать низкие звуки. Чтобы обеспечить высокое качество звука, найдите для вкладышей наилучшую позицию, вставляйте их в уши полностью, и при этом вы не должны испытывать дискомфорта.

Изначально на наушники устанавливаются вкладыши среднего размера (M). Если они вам не подходят, замените их вкладышами меньшего размера (S) или большего (L) (☞ **B**).

Примечание:

- Металлические детали будут касаться вашей кожи. Люди, страдающие аллергией на металл, не должны пользоваться этими наушниками.
- Если вы чувствуете, что наушники раздражают вам кожу, прекратите пользоваться ими и проконсультируйтесь с врачом или обратитесь в магазин, где они были куплены, за советом.

Технические характеристики

<input type="checkbox"/> Тип:	Динамический
<input type="checkbox"/> Динамики:	диам. 11 мм, неодимовый магнит
<input type="checkbox"/> Входной импеданс:	16 Ом
<input type="checkbox"/> Чувствительность:	104 дБ/мВт
<input type="checkbox"/> Макс. входная мощность:	250 мВт
<input type="checkbox"/> Диапазон частот:	12 ~ 24000 Гц
<input type="checkbox"/> Масса:	6,6 г (без шнура)
<input type="checkbox"/> Длина шнура:	1,2 м, раздваивающийся шнур (бескислородная медь)
<input type="checkbox"/> Штекер:	Позолоченный стереофонический миништекер диам. 3,5 мм

* По ходу совершенствования устройства технические характеристики и конструкция подлежат изменению без дополнительного уведомления.