



**BORK**

**INDUSTRIAL**



# ВЕСЫ КУХОННЫЕ

SC EKP 4905 SI



## СОДЕРЖАНИЕ

- 5 Меры безопасности, рекомендуемые компанией BORK
- 6 Технические характеристики
- 8 Эксплуатация





# Поздравляем

с приобретением новых кухонных электронных весов SC EKP 4905 SI

## В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания BORK уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным пользование ими. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять следующие меры предосторожности:

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ

- Эти весы не нуждаются в каком-либо обслуживании.
- Пользуйтесь весами, соблюдая осторожность, весы являются точным прибором.
- Будьте внимательны, не подвергайте весы воздействию ударов, высоких температур, влажности, пыли, прямого солнечного света.
- Не бросайте прибор на пол, не ударяйте его какими-либо предметами.
- Устанавливайте весы на удалении от источников тепла.
- При чистке протирайте весы влажной тканью; не пользуйтесь растворителями, абразивными материалами и материалами, способными вызвать коррозию.
- Не перегружайте весы.
- Не вскрывайте корпус весов.  
При наличии признаков вскрытия корпуса или подделки прибора, гарантия на него аннулируется.
- Не допускайте попадания в корпус весов каких-либо жидкостей. Это устройство не защищено от проникновения влаги.
- Не устанавливайте и не используйте весы в сырых помещениях с относительной влажностью более 85%, не допускайте контакта весов с водой или любой другой жидкостью, вызывающей коррозию, - в результате может нарушиться правильность работы весов.
- Устанавливайте весы в местах, недоступных детям.
- Весы предназначены для использования в домашних условиях.
- Гарантируется точность и повторяемость результатов измерений, при этом погрешность не превышает 3%.

**ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЕСАМИ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ. ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес взвешивания :	5 кг
Шкала деления:	1 г
Одна 1 батарея напряжением 9 В.	
Жидкокристаллический дисплей	
Автоматическое выключение	
Точность измерения, отклонение измеренных значений:	не более: 3%

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Температура:	от +10°C до +50°C,
Относительная влажность:	от 20% до 90%

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура:	от +10°C до +40°C
Относительная влажность:	от 20% до 90%


#### ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Весы	1
Инструкция по эксплуатации	1
Гарантийный талон	1

### УТИЛИЗАЦИЯ

Символ , имеющийся на нижней стенке устройства, указывает, что электрическое и электронное оборудование должно собираться и утилизироваться отдельно от другого бытового мусора.

#### ВНИМАНИЕ!

Неправильная утилизация электрического и электронного оборудования может преследоваться по закону.

### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 6 месяцам, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА







# Эксплуатация





### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Установите весы на ровной, твердой поверхности.
- Нажмите клавишу ON/OFF/TARA: На экране дисплея появится надпись 0 г / 0 oz.
- Выполните взвешивание.
- Если весы не используются, то через 2/3 минуты они автоматически выключатся. Для увеличения срока службы батареи выключайте весы, – для этого необходимо нажать клавишу ON/OFF/TARA и удерживать ее нажатой в течение 3 секунд (или дольше).

### КЛАВИША KG/LB

- С помощью этой клавиши выбирается единица измерения веса: килограммы или фунты. Включите весы, – для этого нажмите клавишу ON/OFF/TARA. Нажмите клавишу kg/lb.
- На дисплее появится надпись “0 g” или “0 oz”.
- Для изменения единицы измерения нажмите клавишу kg/lb еще раз.
- После того, как на дисплее появится нужная Вам единица измерения, выполните взвешивание.

### КЛАВИША TARA

Клавиша ON/OFF/TARA позволяет в любое время переустановить информацию на дисплее и взвешивать одновременно различные компоненты, не убирая с весов те ингредиенты, которые уже взвешены.

- Нажмите клавишу ON/OFF/TARA: на экране дисплея появится надпись 0 г / 0 oz.
- Взвесьте первый ингредиент.
- Нажмите клавишу ON/OFF/TARA, чтобы снова вызвать на дисплей показания 0 г / 0 oz.
- Выполните второе взвешивание.



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ



### УСТАНОВКА БАТАРЕИ

- Соблюдая полярность, установите алкалиновую батарею напряжением 9 В в батарейный отсек, находящийся на нижней стенке корпуса весов.
- Когда батарея разряжена, на дисплее появится надпись "LO" или символ батареи.

Если весы долгое время не будут использоваться, выньте из них батарею. Всегда выбрасывайте батареи в специальные контейнеры.

### ПЕРЕГРУЗКА

Появление на дисплее "ERR" указывает на перегрузку.





