

Сумка для цифровых фотоаппаратов Panasonic

DMW-CS5E-K

Используется для моделей цифровых камер: DMC-FS20, FS5, FS3, FX35, FX36, FX33

-Храните цифровую фотокамеру в чехле, стороной объектива к передней части чехла. плотно закрывайте чехол.

-Не оставляйте чехол в автомобиле под прямыми лучами солнечного света, а так же в местах с высокой влажностью, например в ванной комнате.

-Для удаления пятен используйте мягкую ткань: смочите её водой, хорошо отожмите и затем протрите чехол. Не пользуйтесь спиртом, бензином либо растворителем.

-Если чехол промокнет, вытрите влажное место сухим полотенцем и т.п. и оставьте до полного высыхания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Кожзаменитель

Размеры: 60мм(ш) 90мм(в) 30мм(г)

Застежка : молния

Срок службы 2 года

Не подлежит обязательной сертификации

«Panasonic. Фирма "Мацушита Электрик Индастриал Ко". ЛДТ. 2-1-61, Широми, чуо-ку, Осака, 540-6255, 542, Япония.

Сделано в Китае.