

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Гарнитура SL-8714 Dione Mono Headset

Спасибо, что выбрали моно гарнитуру Speed-Link SL-8714 Dione Mono Headset

Эти наушники позволят вам участвовать в прямых конференциях и насладиться общением в “живых” чатах с использованием новейших программ интернет-коммуникации, таких как Skype™, MSN® Messenger, Yahoo!® Messenger и многих других.

Подключение

У наушников имеются два разъема Jack: для микрофона (розовый) и для наушников (зеленый). Перед подключением гарнитуры идентифицируйте разъемы на вашем компьютере или звуковой карте, чтобы правильно подключить вашу гарнитуру. Вставьте jack-разъемы в соответствующие гнезда вашего компьютера, соблюдая цветовую кодировку. Дополнительную информацию можно найти в руководстве к вашей звуковой карте.

Проверка микрофона и наушников в ОС Windows XP

1. Подключите микрофон к красному разъему, а наушники — к зеленому.
 2. Включите компьютер. Выберите „Start/Alle Programme/Zubehör/Unterhaltungsmedien und Lautstärke“ (Пуск/Программы/Стандартные/Техническое обслуживание и регулировка громкости).
 3. В открывшемся диалоговом окне „Lautstärkeregelung“ (Громкость) должна быть панель „Mikrofon“ (Микрофон).
 4. Если панель микрофона не отображается, щелкните „Optionen“ (Параметры). Отрывается диалоговое окно „Eigenschaften“ (Свойства). В этом окне установите флажок „Mikrofon“ (Микрофон). Закройте это окно, нажав кнопку „ОК“.
 5. Снимите флажок „Ton aus“ (Выкл) в диалоговом окне „Lautstärkeregelung“ (Громкость).
 6. Откройте панель управления (Start/Alle Programme/Zubehör/Systemsteuerung (Пуск/Программы/Аксессуары/Настройка системы)), а затем откройте „Sound und Audiogeräte“ (Звуки и аудиоустройства).
 7. Перейдите на вкладку „Stimme“ (Речь) и нажмите кнопку „Hardware testen“ (Проверка).
 8. Открывается мастер проверки аудиоустройств; нажмите кнопку „Weiter“ (Далее).
 9. Мастер выполняет диагностику оборудования (например, правильность установки аудиоустройства в ОС Windows).
- После завершения проверки нажмите кнопку „Weiter“ (Далее).
10. Далее открывается страница проверки микрофона. Скажите что-нибудь в микрофон. Индикатор записи должен двигаться. Если индикатор не двигается, значит микрофон неисправен, проверка прекра-

щается. Если микрофон работает нормально (см. рисунок), нажмите кнопку „Weiter“ (Далее).

11. Если к компьютеру подключены динамики или наушники, произнесите в микрофон несколько фраз. Вы должны слышать свой голос. После успешного выполнения проверки нажмите кнопку „Weiter“ (Далее).

Открывается диалоговое окно „Fertigstellen des Assistenten“ (Завершение работы мастера); нажмите кнопку „Fertigstellen“ (Готово) и закройте все диалоговые окна.

Рекомендации по технике безопасности

- Не пытайтесь проводить обслуживание или ремонтировать это устройство самостоятельно. Для проведения любого обслуживания обратитесь к специалисту.

- Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать это устройство. После проведения модификаций гарантия будет аннулирована.

- Не используйте это устройство возле воды (т.е. около раковин, ванн или плавательных бассейнов) и предохраняйте его от воздействия влаги, пролитых или распыленных жидкостей и дождя.

ГАРАНТИЯ

Мы гарантируем отсутствие в данном продукте дефектов изготовления и материалов в течение 12 месяцев от даты приобретения продукта.

Если вам нужна помощь...

В случае возникновения технических проблем обратитесь в нашу службу технической поддержки

www.speedlink-russia.ru