



www.speedlink-russia.ru

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Компьютерная мышь SL-6141 Snappy2 Mouse

Характеристики:

- Оптический сенсор 800 Dpi.
- USB соединение
- 3 кнопки

Комплектация

- Мышь SL-6141 Snappy с инфракрасным сенсором.
- Инструкция по эксплуатации

Функции кнопок

- A – кнопка 1 – левая кнопка мыши
- B – кнопка 2 – правая кнопка мыши
- C – кнопка 3 – колесико скролла, кнопка

Системные требования

- PC с встроенным USB портом
- Windows 98/98se/2000/XP/ ME/ Vista

Не подходит для использования с Windows 95/NT

- 1) Подключите мышку в USB порт вашего компьютера
- 2) Устройство не требует драйверов и определится автоматически (Ваш ПК может запросить установку диска с Windows)

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: www.speedlink-russia.ru