

## **Универсальное средство от накипи для водонагревательных приборов** (Средство для утюгов, кофеварок, чайников)

Высокоэффективное средство профессиональной формулы **Optima Plus** эффективно удаляет накипь и известковые отложения на тэнах утюгов, кофеварок, кипятильников и других водонагревательных приборах. Защищает и улучшает их работу. Не токсично

### **Способ применения:**

**Утюги:** наполните емкость на 2/3 водой и 1/3 средством от накипи. Нагрейте утюг в вертикальном положении и в паровом режиме. Когда он нагреется, выключите его из сети и поставьте горизонтально. Подождите 2 часа, чтобы средство подействовало. Вылейте средство и промойте емкость несколько раз. Снова заполните емкость водой, нагрейте утюг и несколько раз нажмите кнопку подачи пара. Тщательно очистите основание. Перед глаженьем одежды примените паровую функцию на малочувствительной материи. Если известковое отложение не удаляется, повторите операцию, добавив больше средства от накипи.

**Чайники и водонагревательные приборы:** залить 1 л воды в чайник (резервуар). В зависимости от загрязнения добавить 100-120 мл средства. Нагреть раствор до 50С и оставить действовать на 30 мин. Затем вылить раствор, тщательно прополоскать и прокипятить емкость.

**Кофеварки:** налить 200 мл воды в резервуар кофеварки и добавить 50 мл средства. Включить кофеварку и прогнать около 100 мл раствора. Выключить кофеварку и дать остаткам раствора подействовать около 15 мин. Затем пропустить остатки раствора и дважды прогнать чистой водой.

**Меры предосторожности:** хранить в недоступном для детей месте. При использовании средства, защищать руки резиновыми перчатками. В случае попадания в глаза и на слизистую полости рта, промыть большим количеством воды.