



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беспроводная компьютерная мышь SL-6360-SGY Apex - Nano Receiver Mouse

Характеристики:

- Приемник Nano можно оставлять в порту USB ноутбука
- Отсек для приемника Nano в мыше
- Оптический датчик на 1000dpi
- Автоматическое распознавание мыши без драйверов

Комплектация

Компьютерная мышь SL-6378-SGY Spine Optical Desktop Mouse
Nano ресивер
Иструкция по эксплуатации.

Функции кнопок

A – кнопка 1 – левая кнопка мыши
B – кнопка 2 – правая кнопка мыши
C – кнопка 3 – колесико скролла, кнопка

Системные требования:

- PC с встроенным USB портом
- Windows 98/98se/2000/XP/ ME/ Vista

Подключите Nano ресивер в USB порт вашего компьютера. Устройство не требует драйверов и определится автоматически (Ваш ПК может запросить установку диска с Windows).

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте:
www.speed-link.com