

## Руководство по эксплуатации Гарнитуры Bluetooth WEP450

Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. во всем мире. Идентификатор Bluetooth QD: B014567

### Сведения об использовании и безопасности

- Запрещается разбирать и вносить изменения в конструкцию гарнитуры. Это может привести к сбоям в работе гарнитуры или к ее воспламенению. Для ремонта гарнитуры или замены аккумуляторов обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- При использовании гарнитуры во время движения следуйте действующим требованиям местного законодательства.
- Берегите от воздействия высоких температур (выше 50° C): не оставляйте в разогретом автомобиле или под воздействием прямых солнечных лучей, т. к. это может привести к ухудшению работы гарнитуры и сократить срок службы аккумулятора.
- Не подвергайте телефонную гарнитуру и другие компоненты из комплекта поставки воздействию воды или других жидкостей.



Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

### Гарантия и замена деталей

Гарантийные обязательства компании Samsung распространяются на дефекты материалов, изготовления и конструкции в течение одного года с момента первоначального приобретения изделия. (Гарантийный срок зависит от страны приобретения изделия).

Если при условии использования и обслуживания в соответствии с правилами эксплуатации и обслуживания на протяжении срока действия гарантии в изделии будут обнаружены дефекты, его необходимо вернуть на предприятие розничной торговли, где была совершена покупка, или в уполномоченный сервисный центр. Ответственность компании Samsung или уполномоченной ею обслуживающей компании ограничивается суммой средств, необходимых на ремонт или замену изделия в рамках гарантии.

- Действие распространяется только на первого покупателя устройства
- Для получения гарантийного обслуживания необходимо предъявить копию чека или другого документа, подтверждающего покупку.
- Гарантия теряет свою силу, если удален серийный номер или этикетка устройства или отметка о дате его производства, а также в случае неправильного использования, ненадлежащей установки, модификации или ремонта, выполненного неуполномоченными компаниями или лицом.
- Действие гарантии не распространяется на компоненты изделия с ограниченным сроком службы, например аккумулятор и другие дополнительные компоненты.
- Компания Samsung не несет ответственности за потерю или повреждение изделия в процессе транспортировки. Гарантия теряет свою силу в случае любого ремонта изделий Samsung неуполномоченными компанией или лицом.

### Правила утилизации изделия



Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами.

Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью

людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте такие изделия от остального мусора и сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.

Сведения о том, куда и в каком виде это изделие следует сдавать для экологически безвредной переработки, бытовые пользователи могут получить на предприятии розничной торговли, где была совершена покупка, или у соответствующего органа местной власти.

Коммерческим пользователям следует обращаться к своему поставщику и внимательно прочитать условия договора купли-продажи. Запрещается утилизировать это изделие с другими отходами производственной деятельности.

### Правильная утилизация изделий для этого продукта




(пришедшее в негодность электрическое и электронное оборудование)

Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами.

Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте такие изделия от остального мусора и сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.

(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов). Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические символы Hg, Cd или Pb означают, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

### Общий вид гарнитуры



### Зарядка гарнитуры

Подключите адаптер к разъему гарнитуры и к электрической розетке. Гарнитуру следует заряжать до тех пор, пока красный цвет светового индикатора не изменится на синий. Не пытайтесь выполнить зарядку при помощи каких-либо иных приспособлений кроме зарядного устройства из комплекта поставки.

### **Включение и выключение телефонной гарнитуры**

Чтобы включить гарнитуру, нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее до тех пор, пока синий индикатор не вспыхнет 4 раза. Чтобы выключить гарнитуру, нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее до тех пор, пока не вспыхнут оба световых индикатора — красный и синий.

### **Различные режимы работы**

- **Режим ожидания.** Гарнитура ожидает вызова. Синий индикатор вспыхивает каждые 6 секунд.
- **Активный режим.** Гарнитура обслуживает текущий вызов. Синий индикатор вспыхивает каждые 8 секунд.
- **Режим поиска.** Синий индикатор светится непрерывно. Можно обнаружить и подключить гарнитуру к телефону.
- **Аккумулятор разряжен.** Уровень заряда аккумулятора составляет не более 10%. Мигает красный световой индикатор. Аккумулятор нуждается в подзарядке.

### **Соединение с совместимым телефоном**

1. Включение режима поиска.

- Выключите гарнитуру, нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее до тех пор, пока синий индикатор не перестанет мигать и не начнет светиться непрерывно.
- При первом включении гарнитура автоматически переходит в режим поиска.

2. Выполните поиск и соединение гарнитуры с телефоном в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве пользователя телефона. (PIN-код Bluetooth: 0000, 4 нуля)

- Если соединение выполнено успешно, синий индикатор быстро вспыхнет 10 раз, затем гарнитура перейдет в режим ожидания.
- Если синий индикатор продолжает светиться непрерывно, повторите попытку соединения.

Когда гарнитура подключена к телефону, она автоматически пытается восстановить соединение при каждом включении. Если этого не происходит, нажмите многофункциональную кнопку для восстановления соединения.

### **Использование функций вызова**

Некоторые функции могут не поддерживаться вашим телефоном

#### **В режиме ожидания**

Нажмите многофункциональную кнопку, чтобы:

- ответить на входящий вызов;
- повторно вызвать последний набранный номер.

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, чтобы:

- выполнить голосовой вызов;
- отклонить входящий вызов.

#### **В активном режиме**

Нажмите многофункциональную кнопку, чтобы:

- завершить вызов;

- перевести вызов с телефона на гарнитуру.

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, чтобы:

- перевести вызов в режим удержания;
- ответить на второй вызов;
- вернуться к удержанному вызову.

Для регулировки громкости звука используйте кнопки [+] и [-].

Для включения и выключения микрофона нажимайте и удерживайте кнопки [+] и [-].

#### **Гарантийные обязательства**

Изготовителем беспроводной гарнитуры Bluetooth® является «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» (Samsung Electronics Co., Ltd.), находящаяся по адресу: Samsung Main Bldg., 250 Taeryung Ro, 2Ga, Chung-Ku, Seoul, Korea, 100-742. «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» устанавливает официальный срок службы на беспроводную гарнитуру Bluetooth® - 1 год при условии соблюдения правил эксплуатации. (Гарантийный срок может различаться в зависимости от страны.) Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.», фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Если у Вас возникнут какие-либо проблемы, настоятельно рекомендуем Вам обращаться в уполномоченные сервисные центры (УСЦ) «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.», адреса и телефоны которых Вы можете узнать в магазине, либо обратившись по телефону «Единой службы поддержки» - 8-800-555-5555 (бесплатные звонки из РФ), либо отправив запрос по адресу [info@samsung.ru](mailto:info@samsung.ru).

Они смогут помочь Вам квалифицированно и в кратчайшие сроки. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации беспроводной гарнитуры Bluetooth® и условия гарантийных обязательств.

Данным разделом «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков беспроводной гарнитуры Bluetooth®. Заключение потребителем договора купли-продажи беспроводной гарнитуры Bluetooth®, подтверждаемое кассовым и товарным чеками, выдаваемыми продавцом, либо иными установленными законодательством РФ способами, подразумевает, что на момент исполнения вышеуказанного договора потребитель получил исправное изделие в полном комплекте с руководством пользователя, с гарантийными обязательствами и условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Однако, «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании беспроводной гарнитуры Bluetooth® в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством РФ.

## Технические характеристики

Элемент	Характеристики и описание
Версия Bluetooth	2.0 + EDR
Поддерживаемые профили	Профиль гарнитуры, профиль устройства громкой связи
Дальность	До 10 м
Время работы в режиме ожидания	До 200 часов*
Время работы в режиме разговора	До 6 часов*
Время зарядки	Приблизительно 2 часа*

\* Фактическое время разговора зависит от типа телефона и способа его использования.

SAMSUNG  
ELECTRONICS



## Заявление о соответствии (R&TTE)

Компания,

**Samsung Electronics**

подтверждает, что изделие

### Bluetooth Headset : WEP450

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

SAFETY	EN 60950-1:2001
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
RADIO	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/ЕС.

и предоставляется по запросу.  
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

CE

2008.11.10

Yong-Sang Park / S. Manager

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения гарнитуры.