

## Инструкция по эксплуатации Сумки - холодильник Igloo

Сумки - холодильники (Сумки-термосы) изготовлены на заводах концерна Igloo, предназначены для транспортировки и хранения охлажденных или нагретых продуктов питания (напитки, овощи, фрукты, мясные, и рыбные продукты, выпечка и т.д.), чувствительных к перепадам температуры препаратов. Продукция изготовлена из специальных материалов. Полная пенопластовая термоизоляция, не содержащая фреонов.

Продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы Сертификации ГОСТ РФ.

Продукция соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

### Эксплуатация в режиме «холод»

Данный режим действует от 12 до 24 часов если на сумку не попадают прямые солнечные лучи и сумка не открывается часто при температуре окружающей среды +21°C...+30°C.

**Для наиболее эффективного поддержания режима «холод» необходимо:**

Брикеты Ice Pack или Ice Akku поместить в морозильную камеру холодильника на 6-8 часов. Брикет должен замерзнуть до состояния льда. Установите брикеты в сумку (один брикет ориентировочно рассчитан на пять литров внутреннего объема сумки). Поместите охлажденные продукты в контейнер. Закройте сумку.

### Эксплуатация в режиме «тепло»

Данный режим действует до 4 часов при температуре окружающей среды -15°C...-10°C.

**Для поддержания режима «тепло» необходимо:**

Брикеты Ice Pack или Ice Akku поместить в горячую воду, нагретую до температуры +75°C на 5-7 минут. **НЕ КИПЯТИТЬ.** При помощи щипцов вынуть брикеты из воды, установить в сумку. Поместите нагретые продукты в контейнер. Закройте сумку.

Категорически запрещается переносить и хранить посуду с продуктами (кастрюли, бидоны, банки) с температурой выше +55°C.

Срок службы изделия минимум 5 (пять лет) при условии аккуратной эксплуатации и бережного хранения.

---

## Инструкция по эксплуатации Сумки - холодильник EZETIL

Сумки - холодильники (Сумки-термосы) изготовлены на заводах концерна EZetil, предназначены для транспортировки и хранения охлажденных или нагретых продуктов питания (напитки, овощи, фрукты, мясные, и рыбные продукты, выпечка и т.д.), чувствительных к перепадам температуры препаратов. Продукция изготовлена из специальных материалов. Полная пенопластовая термоизоляция, не содержащая фреонов.

Продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы Сертификации ГОСТ РФ.

Продукция соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

### Эксплуатация в режиме «холод»

Данный режим действует от 12 до 24 часов если на сумку не попадают прямые солнечные лучи и сумка не открывается часто при температуре окружающей среды +21°C...+30°C.

**Для наиболее эффективного поддержания режима «холод» необходимо:**

Брикеты Ice Pack или Ice Akku поместить в морозильную камеру холодильника на 6-8 часов. Брикет должен замерзнуть до состояния льда. Установите брикеты в сумку (один брикет ориентировочно рассчитан на пять литров внутреннего объема сумки). Поместите охлажденные продукты в контейнер. Закройте сумку.

### Эксплуатация в режиме «тепло»

Данный режим действует до 4 часов при температуре окружающей среды -15°C...-10°C.

**Для поддержания режима «тепло» необходимо:**

Брикеты Ice Pack или Ice Akku поместить в горячую воду, нагретую до температуры +75°C на 5-7 минут. **НЕ КИПЯТИТЬ.** При помощи щипцов вынуть брикеты из воды, установить в сумку. Поместите нагретые продукты в контейнер. Закройте сумку.

Категорически запрещается переносить и хранить посуду с продуктами (кастрюли, бидоны, банки) с температурой выше +55°C.

Срок службы изделия минимум 5 (пять лет) при условии аккуратной эксплуатации и бережного хранения.

Данная инструкция является гарантийным обязательством

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ В ПРИСУТСТВИИ ПОКУПАТЕЛЯ В МОМЕНТ ПОКУПКИ ТОВАРА**

Наименование товара / модель

Серийный номер / артикул изделия

Продавец / Торговая организация

Дата продажи и подпись Продавца

Место печати  
Торгующей организации

Просим Вас хранить гарантийный талон в течении всего гарантийного срока. При покупке изделия требуйте заполнения талона. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи указанной в гарантийном талоне. Срок гарантии - один год.

Срок службы изделия минимум 5 (пять лет) при условии аккуратной эксплуатации и бережного хранения.

Все претензии к механическим повреждениям принимаются только в момент покупки. В течение гарантийного срока претензии к механическим повреждениям не принимаются.

Представительство Igloo|Ezetil в России:

(495) 737-3920

e-mail: [info@igloo.ru](mailto:info@igloo.ru), [service@igloo.ru](mailto:service@igloo.ru)

Данная инструкция является гарантийным обязательством

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ В ПРИСУТСТВИИ ПОКУПАТЕЛЯ В МОМЕНТ ПОКУПКИ ТОВАРА**

Наименование товара / модель

Серийный номер / артикул изделия

Продавец / Торговая организация

Дата продажи и подпись Продавца

Место печати  
Торгующей организации

Просим Вас хранить гарантийный талон в течении всего гарантийного срока. При покупке изделия требуйте заполнения талона. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи указанной в гарантийном талоне. Срок гарантии - один год.

Срок службы изделия минимум 5 (пять лет) при условии аккуратной эксплуатации и бережного хранения.

Все претензии к механическим повреждениям принимаются только в момент покупки. В течение гарантийного срока претензии к механическим повреждениям не принимаются.

Представительство Igloo/Ezetil в России:

(495) 737-3920

e-mail: [info@ezetil.ru](mailto:info@ezetil.ru), [service@ezetil.ru](mailto:service@ezetil.ru)