

Установка и использование карт памяти Secure Digital High Capacity class 2 SanDisk

Серия карт памяти SDHC class 4 может быть использована в различных цифровых устройствах для передачи и хранения данных (включая фото, файлы, MP3 музыку, документы и пр.).

1. Электростатический разряд может повредить электронные компоненты. Перед тем, как прикоснуться к карте памяти, дотроньтесь до заземленного металлического объекта.
2. Избегайте прикосновений к позолоченным контактам карты памяти.
3. Храните карту памяти вдали от источников тепла, прямого солнечного света и влажности.
4. Не деформируйте, не изгибайте и не роняйте карту памяти.
5. Для предотвращения потери данных и/или повреждения карты памяти, **никогда** не извлекайте карту из устройства во время передачи данных!

Производитель - SANDISK

Адрес - 140 Каспиан Коурт Саннивейл, СА 94089

Импортер - Маджестик

Адрес - 105062 Россия, г. Москва, Фурманский пер., д. 10, стр. 1