

Razer Pro|Click Mobile

Мышь Razer Pro|Click Mobile наиболее точная bluetooth мышь для ноутбуков - благодаря применению технологии Powered By Razer Precision™. Разрешение мыши 1200 dpi. Это идеальная мышь в тех случаях, когда пространство для манипулятора сильно ограничено: с ноутбуком в самолете, в поезде, на переговорах. Длительное время работы от двух батареек AA - до полугода и более. Надежная связь Razer Pro|Click Mobile обеспечивается протоколом Bluetooth 2.0 с адаптивным изменением частоты. В комплекте идет защитный чехольчик для мыши. Мышь Razer Pro|Click Mobile доступна в четырех цветах: черный, белый, розовый и красный.



Непрерывная связь

С адаптивным изменением частоты протокола Bluetooth® 2.0, вы можете быть уверены в надежной связи независимо от того, где вы находитесь.

Эргономичная форма

Наслаждайтесь комфортом Razer Pro|Click™ Mobile в пути: эргономичный дизайн для правой и левой, гладкая и не скользкая поверхность мыши.

Отсутствие дополнительных драйверов

Мышь Razer Pro|Click Mobile не требует дополнительных драйверов при установке.

Технические характеристики

- Powered by Razer Precision™
- Bluetooth 2.0 с адаптивным изменением частоты
- Разрешение 1200dpi обеспечивает высокую точность
- Оптический сенсор уверенно работает на самых различных поверхностях
- Компактный стильный дизайн для комфортного использования
- Длительная работа батарей обеспечивает продолжительное применение (две AA батареи)
- Защитный мешочек для защиты мыши в поездках и компактности
- Доступна в 4 цветах: черный, белый, розовый и красный



pro|click[™] mobile

The World's Most Precise Notebook Mouse

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Освободитесь от кабеля или приемника USB - благодаря Bluetooth® 2.0 это возможно. Ноутбуки с интегрированным интерфейсом Bluetooth® не нуждаются в приемнике. Естественно, эта мышь работает с распространенными вариантами Bluetooth® Windows®, Bluesoleil и Macintosh®.

Характеристики

- Оптический сенсор 1200 DPI
- Bluetooth соединение 2.0
- 3 кнопки

Комплектация

- Мышь Razer Pro|Click Mobile
- Инструкция по эксплуатации.
- Батарейки AA 2 штуки
- Чехол для переноски

Функции кнопок

- A – кнопка 1 – левая кнопка мыши
- B – кнопка 2 – правая кнопка мыши
- C – кнопка 3 – колесико скролла, кнопка

Системные требования

- Ноутбук или PC с встроенным USB портом, Приемник Bluetooth.
- Windows 98/98se/2000/XP/ ME/ Vista

Не подходит для использования с Windows 95/NT

1) Включите мышку Bluetooth приемник вашего компьютера обнаружит новое устройство, если оно не обнаружено, выберите функцию обнаружение новых Bluetooth устройств.

2) Устройство не требует драйверов и определится автоматически (Ваш ПК может запросить установку диска с Windows)

Дополнительная информация на сайте:

www.razer.ru