

Перед чисткой удалите пыль с поверхности линзы с помощью груши

#### Lenspen

1. С помощью выдвигающейся кисточки удалите пыль и соринки с поверхности линзы.
2. Снимите колпачок, используя наконечник, мягкими круговыми движениями удалите загрязнения. Если некоторые загрязнения остались, то аккуратно дыхните на поверхность линзы и повторите процесс.
3. Наденьте колпачок, и проверните его на пол оборота для пополнения наконечника чистящим составом.

#### Важно:

Продукция Lenspen предназначена специально для оптических линз и покрытий. Не используйте на влажных поверхностях. Пожалуйста соблюдайте инструкцию.