

# Alterno Dual Colour LED Keyboard SL-6479-SGY

Клавиатура Alterno Dual Colour LED Keyboard, с синей или красной подсветкой, которую можно регулировать по яркости, или отключить совсем, плоский дизайн, место для размещения кистей рук. Мышцы кистей рук и запястий гораздо меньше устают. Плоские клавиши в стиле ноутбука способствуют увеличению скорости набора и уменьшают количество опечаток. Полноформатная клавиатура облегчает ориентирование благодаря клавишам со стрелками и цифровому блоку.



## Свойства:

- Синяя или красная подсветка по выбору
- Плавное регулирование яркости
- Освещение можно выключать
- Освещение на СИД с большим сроком службы
- 14 специальных клавиш
- Плоские клавиши и выступ для кистей рук
- Plug & Play
- Отдельный блок для клавиш со стрелками

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Клавиатура Alterno Dual Colour LED Keyboard

## **SL-6479-SGY**

Спасибо, что выбрали клавиатуру Speed-link Alterno Dual Colour LED Keyboard

Небольшие клавиши в стиле ноутбук клавиатур и компактный дизайн обеспечат удобство работы как с PC так и с ноутбуком.

Горячие клавиши позволят быстро открыть мультимедийные приложения и работать с Интернет браузером. Синяя или красная подсветка на выбор, с возможностью полного отключения

### **Особенности**

- Плавное регулирование яркости
- Освещение можно выключать
- Освещение на СИД с большим сроком службы
- 14 специальных клавиш
- Плоские клавиши и выступ для кистей рук
- Plug & Play
- Отдельный блок для клавиш со стрелками Простая установка с помощью USB

### **Комплект поставки:**

Клавиатура Speed-link Alterno Dual Colour LED Keyboard

Инструкция.

CD диск

### **Системные требования:**

- Windows 98/98SE/2000/ME/XP
- USB port
- CD-ROM drive

*Внимание: управление через USB порт невозможно под Windows 95/NT*

### **Подключение к компьютеру:**

USB штекер клавиатуры соедините с USB портом вашего компьютера.

Операционная система автоматически обнаружит новое устройство.

Установите сначала драйвера ( вставьте диск в CD-ROM и следуйте инструкциям на экране)

В большинстве случаев мультимедийные клавиши будут работать только после установки драйверов.

Для работы с Windows XP установка драйверов необязательна, все горячие клавиши операционная система распознает без драйверов.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте

[www.speed-link.com](http://www.speed-link.com)