

Средство по уходу за СВЧ внутри

Чистящее средство для микроволновых печей эффективно удаляет жировые отложения с внутренних поверхностей вашей микроволновой печи. В отличие от порошков, это средство обеспечивает антибактериальный эффект — удаляются все микроорганизмы и бактерии.

Это позволяет готовить пищу в наилучших гигиенических условиях, созданных благодаря данному средству внутри вашей микроволновой печи. Продукт без запаха, абсолютно безопасный, нетоксичный. Не оставляет никаких следов на очищаемой поверхности.

Безопасен для окружающей среды, биологически перерабатывается более чем на 90 %.

Способ применения: распылите средство на очищаемую поверхность. Подождите, чтобы средство подействовало в течение нескольких минут. Удалите пригоревшие остатки пищи влажной губкой и протрите мягкой сухой тканью.

Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. При использовании средства защищать руки резиновыми перчатками. В случае попадания в глаза или на слизистую полость рта, промыть большим количеством воды.

Состав: <5% анионные ПАВ, мыло, растворитель, консерванты, отдушка, лимонене.

Условия хранения: избегать морозов и $t > 35^{\circ}\text{C}$.

Производитель: Reinex GmbH 44575 Castrop-Rauxel Germany,
Райнекс ГмБХ Бладенхорстер 114 44575 Кастроп-Рауксель Германия.

Поставщик: ООО Торговый дом Фаворит, 142103 Московская обл., Подольский р-н,
д. Бережки, ул. Лесная, д.1
www. sales@favorit-tm.ru

Срок годности 3 года.
Обязательной сертификации не подлежит.