



---

Компания «Fischer Audio GmbH» выражает Вам благодарность за сделанный Вами выбор. Наша продукция изготовлена в соответствии со всеми принятыми международными стандартами только из высококачественных материалов и комплектующих с использованием новейших технологий. Мы надеемся, что наушники «Fischer Audio» обеспечат Вам максимально комфортное и высококачественное прослушивание Ваших любимых аудиокomпозиций.

Вставьте разъем наушников в гнездо для подключения наушников аудиопроигрывателя. Включите аудиопроигрыватель. Установите средний уровень громкости. Вставьте наушники в уши, строго соблюдая маркировку : «L»-левое, «R»-правое. Поправьте провода наушников таким образом, чтобы они не причиняли неудобства при движении и не были случайно повреждены Вами.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Внимательно прочитайте следующие инструкции. Соблюдение их обеспечит безопасное использование изделия и сохранность имущества.

1. Не подвергайте изделие чрезмерным механическим нагрузкам. Это может привести к потере работоспособности наушников.
  2. Не располагайте изделие в следующих местах :
    - в местах с высокой температурой(более 60°)
    - в местах с высокой влажностью, например в ванной
    - в пыльных местах
  3. Не используйте наушники во время управления автомобилем. Это может привести к возникновению аварийной ситуации.
  4. Перед использованием наушников совместно с аудиовоспроизводящей аппаратурой убедитесь в соответствии выходного сопротивления устройства сопротивлению наушников. Несоблюдение \того требования может привести к выходу из строя наушников или устройства, а так же к ухудшению качества воспроизводимого звука и увеличению энергопотребления устройства.
  5. Используйте мягкую сухую ткань для чистки изделия. Не используйте растворители или бензин. Эти жидкости могут изменить цвет или повредить поверхность изделия.
  6. Не допускайте попадания в изделие влаги и других посторонних веществ.
  7. Прослушивание музыки на большой громкости в течении продолжительного времени может отрицательно влиять на Ваш слух.
  8. При возникновении необходимости очистки частей изделия, контактирующих непосредственно с Вашей кожей, применяйте только безопасные чистящие средства, рекомендованные Органами Здравоохранения. Несоблюдение данной рекомендации может привести к возникновению аллергической реакции.
  9. Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать изделие.
  10. Не вставляйте разъем наушников в электрическую розетку.
-