

1) Описание картриджа CCR 2 Box Cartridge:

Сменный картридж с чистящей жидкостью

Чистящая жидкость со смазывающим эффектом для более эффективной работы электробритвы

Самый гигиенический способ чистки электробритвы благодаря содержанию изопропанола в чистящей жидкости

Чистящая жидкость с легкостью вымывает все сбритые волосы из бреющей головки электробритвы

Использованный картридж утилизируется с обычным мусором

Состав: изопропанол, отдушка, лимонен, цитраль, катионные ПАВ

2) Инструкция по использованию: изображена в картинках на упаковке

Чистящий картридж содержит легко воспламеняющуюся жидкость. Храните картридж вне доступа детей. Не оставляйте картридж открытым. Держите картридж вдали от огня. Не курите рядом с картриджем. Избегать попадания в глаза.

Braun GmbH

Frankfurter Str .145

61476 Kronberg

Germany

Made in Ireland