

Фоторамка

1. Фоторамка предназначена для экспозиции фотографий 10 x 15 см.
2. Материал рамок – металл
3. Для того, чтобы поместить фотографию в рамке, аккуратно отведите держатели задней крышки рамки, поместите фотографию лицевой стороной к стеклу рамки, и прижмите её задней крышкой, вернув держатели в исходное положение.