

Инструкция по эксплуатации

Подключите GP PowerBank непосредственно к розетке электросети. Не используйте удлинители.

Всегда заряжайте никель-металлгидридные аккумуляторы GP с помощью GP PowerBank. Вставьте никель-металлгидридные аккумуляторы GP в GP PowerBank соблюдая полярность. Избегайте переплюсовки.

Не заряжайте одновременно аккумуляторы с различной емкостью.

Красные светодиодные индикаторы горят в процессе заряда. Индикаторы гаснут только при отключении зарядного устройств от сети или извлечении из него аккумуляторов.

Внимание

Новые аккумуляторы требуют 2-3 цикла заряда-разряда для достижения максимальной емкости.

Если аккумуляторы не использовались более одной недели, зарядите их перед использованием.

GP PowerBank предназначен только для использования внутри помещений. Берегите его от дождя и снега.

Не используйте GP PowerBank для заряда никель-кадмиевых аккумуляторов или щелочных батареек.

Не вставляйте в устройства одновременно аккумуляторы различных систем, т.е. никель-металлгидридные с никель-кадмиевыми, щелочными батарейками и т.п.

Если аккумуляторы не предназначены к скорому использованию, выньте их из зарядного устройства.

Берегите аккумуляторы от огня, не вскрывайте их и не допускайте короткого замыкания.

Если аккумуляторы не набирают полной емкости, пора их заменить.