

Fischer Audio FA-455

Диапазон воспроизводимых частот: 18-20000 Гц.

Чувствительность: 108 дБ.

Сопротивление: 32 Ом.

Входная мощность: 60 мВт.

Длина кабеля: 1.25 м.

Цвет: черный

Комплектация: ear pads

- › Корпус классического дизайна из высокопрочного пластика
- › Мощные неодимовые магниты
- › Передача звука без искажений во всем частотном диапазоне
- › Оптимально сочетаются со всеми типами цифровой портативной аудиотехники

Комплектация: сменные поролоновые насадки

Идеальное сочетание высокого качества звучания и демократичной цены.





Компания «Fischer Audio GmbH» выражает Вам благодарность за сделанный Вами выбор. Наша продукция изготовлена в соответствии со всеми принятыми международными стандартами только из высококачественных материалов и комплектующих с использованием новейших технологий. Мы надеемся, что наушники «Fischer Audio» обеспечат Вам максимально комфортное и высококачественное прослушивание Ваших любимых аудиоконпозиций.

Вставьте разъем наушников в гнездо для подключения наушников аудиопроигрывателя. Включите аудиопроигрыватель. Установите средний уровень громкости. Вставьте наушники в уши, строго соблюдая маркировку : «L»-левое, «R»-правое. Поправьте провода наушников таким образом, чтобы они не причиняли неудобства при движении и не были случайно повреждены Вами.

ВНИМАНИЕ!

Внимательно прочитайте следующие инструкции. Соблюдение их обеспечит безопасное использование изделия и сохранность имущества.

1. Не подвергайте изделие чрезмерным механическим нагрузкам. Это может привести к потере работоспособности наушников.
 2. Не располагайте изделие в следующих местах :
 - в местах с высокой температурой(более 60°)
 - в местах с высокой влажностью, например в ванной
 - в пыльных местах
 3. Не используйте наушники во время управления автомобилем. Это может привести к возникновению аварийной ситуации.
 4. Перед использованием наушников совместно с аудиовоспроизводящей аппаратурой убедитесь в соответствии выходного сопротивления устройства сопротивлению наушников. Несоблюдение \того требования может привести к выходу из строя наушников или устройства, а так же к ухудшению качества воспроизводимого звука и увеличению энергопотребления устройства.
 5. Используйте мягкую сухую ткань для чистки изделия. Не используйте растворители или бензин. Эти жидкости могут изменить цвет или повредить поверхность изделия.
 6. Не допускайте попадания в изделие влаги и других посторонних веществ.
 7. Прослушивание музыки на большой громкости в течении продолжительного времени может отрицательно влиять на Ваш слух.
 8. При возникновении необходимости очистки частей изделия, контактирующих непосредственно с Вашей кожей, применяйте только безопасные чистящие средства, рекомендованные Органами Здравоохранения. Несоблюдение данной рекомендации может привести к возникновению аллергической реакции.
 9. Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать изделие.
 10. Не вставляйте разъем наушников в электрическую розетку.
-