

Инструкция по применению. 89039/89040/89041

Советы по уходу за наборами посуды.

перед первым использованием обязательно промойте посуду в теплой воде с раствором моющего средства с помощью мягкой губки;

во избежание повреждений поверхности не используйте для мытья металлические губки, абразивные материалы, едкие, хлор-, кислотосодержащие очистители;

во избежание плавления или возгорания бакелита при приготовлении в духовках и печах настоятельно рекомендуется снимать бакелитовые вставки с ручек посуды;

во избежание пригорания продуктов ингредиенты следует помещать только в хорошо прогретую посуду;

можно использовать в посудомоечной машине.