

Инструкция по использованию амортизирующих подставок

1. Выньте амортизирующие подставки из упаковки.
2. Подсуньте по одной подставке под каждую ножку стиральной, сушильной или посудомоечной машины.
3. Запустите технику в рабочий режим.

Внимание! Не подсовывайте амортизирующие подставки под работающую технику.