

Lowepro Quick Case 120

Легкая, треугольная сумка походит на первые кожаные футляры, но призвана защищать современную фототехнику. Сумка «окутывает» камеру жестким, ударопрочным покрытием.

Удобство доступа к камере обеспечивает плечевой ремень, который крепится прямо к камере. Сумка же, благодаря встроенному в ней ремешку крепится к плечевому ремню. Чтобы достать камеру, необходимо открыть откидную крышку сумки, взять камеру. Сумка при этом будет держаться на ремешке. Таким образом, Quick Case 100 всегда будет «на привязи».

В крышке сумки находятся сильные магниты, которые гарантируют легкий, мгновенный доступ, поэтому фотограф не упустит ни одного кадра. Внешний карман на молнии позволит хранить мелкие аксессуары, а специальный маленький кармашек - карты памяти. Внутри сумки есть специальное место для крышки объектива.

Вмещает: DSLR камеру со стандартным объективом

Внутренние размеры: 14 x 16 x 11.5 см (Ш x Г x В)

Внешние размеры: 16 x 19 x 13 см (Ш x Г x В)

Сумка /чехол Lowepro для фото- и видеокамер

Экспортер: ДэйМен Фото Маркетинг ЛП, (Daymen Photo Marketing LP)

Канада, Онтарио, 100 Спай Корт Маркхэм, L3R 5H6

Изготовитель: Ян Да Ли Сайенс энд Тек Диджитал Парк (Yin Da Li Science & Tech Digital Park),

Китай, Шеньжень, Хонг Мэин Род, №6,102В, Здание В.

Импортер: ООО «Флама» 119311, Москва, Ломоносовский пр-т.,д. 15

Сделано в Китае

Обязательной сертификации не подлежит