

Lowepro Quick Case 100

Легкая, треугольная сумка походит на первые кожаные футляры, но призвана защищать современную фототехнику. Сумка «окутывает» камеру жестким, ударопрочным покрытием.

Удобство доступа к камере обеспечивает плечевой ремень, который крепится прямо к камере. Сумка же, благодаря встроенному в ней ремешку крепится к плечевому ремню. Чтобы достать камеру, необходимо открыть откидную крышку сумки, взять камеру. Сумка при этом будет держаться на ремешке. Таким образом, Quick Case 100 всегда будет «на привязи».

В крышке сумки находятся сильные магниты, которые гарантируют легкий, мгновенный доступ, поэтому фотограф не упустит ни одного кадра. Внешний карман на молнии позволит хранить мелкие аксессуары, а специальный маленький кармашек - карты памяти. Внутри сумки есть специальное место для крышки объектива.

Вмещает: Камеру ультразвум или беззеркальную зеркалку, 2 карты памяти, 4 пальчиковые батарейки,

Внутренние размеры: 12 x 11.5 x 10.5 см (Ш x Г x В)

Внешние размеры: 16 x 14 x 11 см (Ш x Г x В)

Сумка /чехол Lowepro для фото- и видеокамер

Экспортер: ДэйМен Фото Маркетинг ЛП, (Daymen Photo Marketing LP)

Канада, Онтарио, 100 Спай Корт Маркхэм, L3R 5N6

Изготовитель: Ян Да Ли Сайенс энд Тек Диджитал Парк (Yin Da Li Science & Tech Digital Park),

Китай, Шеньжень, Хонг Мэин Рoad, №6,102В, Здание В.

Импортер: ООО «Флама» 119311, Москва, Ломоносовский пр-т.,д. 15

Сделано в Китае

Обязательной сертификации не подлежит