РУССКИЙ

Системные требования;

- Совместимость с Windows Vista/XP/2000.
- Привод CD дисков или DVD дисков.

USB port




Установка аппаратного обеспечения

• Подключите USB-клавиатуру к компьютеру (USB-порт).

Установка программного обеспечения

- 1. Установите CD с программным обеспечением в привод CD или DVD дисков.
- Программа установки запустится автоматически. Если система не производит автоматическую установку, выберите Мой Компьютер и дважды щелкните на значке привода CD/DVD DOM.




Назначение горячих клавиш:

а) "горячие клавиши" приложений Office и Multimedia.

РУССКИЙ

W	Доступ к файлу MS Office Word.
Ex	Доступ к файлу MS Office Excel.
P	Доступ к файлу MS Office Power Point.
> /II	Воспроизведение и приостановка музыки или видео.
	Остановка воспроизведения CD с музыкой или видео.
4	Отключение звука.
b) "горячие клавиши" Internet и Vista.	
e	Запуск браузера в Netscape или IE.
	Открытие папки с почтой.
4	Активация Windows Live Messenger.
Y	Открыть веб-сайт YouTube
	*Windows Vista – переключение экрана в режим 3D.
	*Windows XP/2000 – режим переключения
	приложений.
Ô	Осуществляет переход системы в режим Screen Lock.



Примечание по USB-концентратору

SlimStar 220 позволяет использование 1.1 USB-концентратора с двумя портами. Вы можете подключить необходимое USB-

РУССКИЙ

устройство к порту USB на клавиатуре.

Прежде чем начать

- USB-порт на этой клавиатуре является "высокомощным устройством с питанием от шины", а не "устройством с автономным питанием"; это значит, что электропитание клавиатуры обеспечивается главным компьютером, а не ей самой. Если компьютерная система не обеспечивает для USB-порта или USB-концентратора с питанием от шины электропитание 5В и 500мА, он может быть недоступен для использования.
- USB-концентраторы имеют дополнительные порты для одновременного подключения нескольких устройств. В общем, вы сможете подключить до двух дополнительных устройств USB, таких как мышка, джойстик и т.д. одновременно к одному компьютеру.