


Установка устройства

Примечание. Устройство работает в системах Windows Vista, /XP x64, XP, 2003, 2000

1. Подключите мышь к порту USB компьютера.
2. Включите компьютер.

Внимание! Не работайте с этой лазерной мышью на стеклянных или зеркальных столах.



Заводские настройки

Левая кнопка: традиционные функции мыши (щелчки, двойные щелчки, перетаскивание).

Ролик «Magic-Roller»: для поиска в Интернете и в документах Windows.

Правая кнопка: Традиционные функции правой кнопки мыши.