

Digi bag / G1147

ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ

Покрытие: Теносиний / 100% полиэстер

Подкладка: Темносерый / 100% полиэстер

РАЗМЕРЫ

Размер чехла (внешний): 80 x 122 x 40 mm / 3.2 x 4.8 x 1.6 inch

Размер чехла (внутренний) 68 x 110 x 25 mm / 2.7 x 4.3 x 1.0 inch

ОСОБЕННОСТИ

отсоединяемый карабин

шейный шнурок в комплекте

широкая надежная петля для ношения на ремне - также можно использовать как ручку для переноски

основное отделение застегивается на "молнию"

специальный внутренний карман с застежкой-липучкой для карт памяти

обеспечивающий надежную защиту уплотнитель во всех стенках чехла

особо мягкий материал подкладки предохраняет Вашу камеру от царапин