

Инструкция по эксплуатации. **VINZER®**

Советы по уходу за чайником 89017.

перед первым использованием обязательно промойте посуду в теплой воде с раствором моющего средства с помощью мягкой губки;

во избежание повреждений поверхности не используйте для мытья металлические губки, абразивные материалы, едкие, хлор-, кислотосодержащие очистители;

соблюдайте уровень воды в чайнике, максимальное наполнение чайника, до середины носика.

Наливая воду из чайника, открывайте носик чайника – кипяток портит свисток.

можно использовать в посудомоечной машине.