

Versapack 200 AW

Этот необычайно легкий, компактный и при этом вместительный рюкзак отвечает всем современным требованиям фотографа-путешественника.

Элементы рюкзака Versapack 200 AW продуманы до мелочей. В первую очередь, необходимо отметить дизайн: модель внешне напоминает обычный спортивный рюкзак и не выдаст своего хозяина - обладателя дорогой фототехники. Рюкзак имеет два больших отделения: нижнее для фототехники, где можно свободно разместить фотокамеру, 2-3 объектива и аксессуаров, и верхнее – для личных вещей. При необходимости можно убрать все перегородки и получить одно большое отделение. Предусмотрены 3 способа доступа к оборудованию : сверху и быстрый доступ к оборудованию при помощи двух боковых карманов на молнии, не снимая полностью рюкзак с плеча. Это первый рюкзак Lowergo, где боковой доступ предусмотрен как справа, так и слева. Так же имеется большой карман-органайзер и множество кармашков, куда можно сложить все остальные «мелочи», необходимые в путешествии. В результате процесс упаковки и фотосъемки становится более удобным и приятным.

Имеется специальный крепежный механизм для переноски штатива. Дополнительные ремни позволяют закрепить куртку или штатив внизу под рюкзаком. Регулируемые плечевые ремни и удобная эргономичная форма спинки рюкзака равномерно распределяет вес и повторяет контуры спины. Съемные ремешки позволяют скрепить плечевые ремни на груди и обеспечить надежную переноску рюкзака. На плечевых ремнях предусмотрены специальные петли SlipLock™ для крепления дополнительных чехлов. В рюкзаке имеется чехол All Weather AW Cover™, защищающий от плохих погодных условий, грязи и пыли.

Характеристики:

Дизайн с двумя отделениями – верхнее и нижнее для фототехники и личных вещей соответственно. Карманы для доступа к фототехнике расположены с двух сторон рюкзака – быстрый и легкий доступ к содержимому.

Материалы рюкзака – легкие, но в то же время прочные.

Разделительная стенка на липучках – позволяет разделить отсеки с фототехникой и личными вещами.

Карманы для электронных устройств и ручек – обеспечивают быстрый доступ к личным вещам.

Удобная спинка рюкзака – способствует уменьшению нагрузки на спину при переноске.

4 кольца для дополнительных принадлежностей SlipLock™.

Убирающийся держатель штатива Hideaway Tripod Mount™ – позволяет переносить штатив, прикрепив его к рюкзаку

Всепогодный чехол AW cover - надежная защита фотокамеры от попадания влаги

Размеры:

Внешний - 31.5 x 22 x 49 см

Внутренний (нижний отдел) - 28 x 16 x 19 см

Внутренний (верхний отдел): 25 x 12 x 21 см

Цвет: серый

Вместимость: профессиональная цифровая камера со стандартным объективом; 2-3 дополнительных объектива (при горизонтальной загрузке - профессиональная цифровая камера с объективом (до 200 мм f/2,8); вспышку; штатив с одной или тремя ножками; аксессуары и личные вещи.

Комплектация:

Рюкзак – 1 шт.