

Установка и использование карт памяти стандарт SDHC, 32 ГБ, класс 10, Aрасer

Серия карт памяти стандарт SDHC, 32 ГБ, класс 10, Aрасer может быть использована в различных цифровых устройствах для передачи и хранения данных (включая фото, файлы, MP3 музыку, документы и пр.).

Предостережение для карт памяти стандарт SDHC, 32 ГБ, класс 10, Aрасer

1. Электростатический разряд может повредить электронные компоненты. Перед тем, как прикоснуться к карте памяти, дотроньтесь до заземленного металлического объекта.
2. Избегайте прикосновений к позолоченным контактам карты памяти.
3. Храните карту памяти вдали от источников тепла, прямого солнечного света и влажности.
4. Не деформируйте, не изгибайте и не роняйте карту памяти.
5. Для предотвращения потери данных и/или повреждения карты памяти, **НИКОГДА** не извлекайте карту из устройства во время передачи данных!