


# ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ

## 1 Описание передней панели пульта



## 2 Установка батареек

Поверните крышку батарейного блока против часовой стрелки и откройте его. Затем извлеките прозрачный диэлектрик из отсека. Вставьте батарейку-таблетку (CR2032). Проверьте, что положительный полюс (+) находится сверху. Закройте крышку отсека и поверните по часовой стрелке. На дисплее отобразится "0" в нижнем углу.

## 3 Инструкции по настройке

### Способ А: ручной поиск кода

- Включите кондиционер и направьте пульт прямо на него
- Нажимайте кнопку "SET" до тех пор, пока код мигает на дисплее пульта  
Повторите нажатие "SET" пока кондиционер не включиться и не выключиться автоматически. Затем нажмите кнопку ОК. Настройка закончена.

### Способ Б: прямой поиск кода

- Возьмите список кодов и найдите нужную вам торговую марку. Включите питание на кондиционере вручную. Например, INYCIH коды 188-190.
- Нажмите кнопку "SET" (примерно, 5 сек) пока код не начнет мигать на дисплее. Повторно нажмите "SET", когда на дисплее отобразится нужный Вам код.
- Нажмите кнопку "OK", при этом код перестанет мигать.
- Проверьте, корректно ли работают кнопки пульта. Если нет, повторите шаги б-г, пока не будет найден верный код.

## 4 Примечание

Убедитесь, что кондиционер находится в рабочем состоянии. Примите во внимание, что пульт не может расширить или улучшить функции вашего кондиционера. Если пульт не используется в течение долгого времени, необходимо извлечь батарейки для предотвращения возможного повреждения пульта.

## Меры предосторожности

Чтобы избежать риска получения удара электрическим током и повреждения устройства, не вскрывайте пульт самостоятельно. Это может сделать только специалист сервисной службы.

## Гарантия.

Гарантийное обслуживание не распространяется на устройства, которые были модифицированы или изменены самим пользователем, а также на случаи некорректного использования устройства.

Гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи.

Адрес и телефон сервисной службы указаны на стикере на упаковке.

## Общее примечание

Дизайн и спецификация устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления

**Список торговых марок и соответствующих кодов находится в инструкции внутри упаковки**