

Серия Urban Photo Sling

Современная, легкая и удобная сумка для небольшого комплекта оборудования и планшета. Носить сумку можно **тремя способами**: за спиной, сбоку и спереди, при этом каждый из способов по своему удобен.

Доступ осуществляется сверху двумя способами: при не до конца открытой молнии или при полностью открытой. Первый способ представляет собой быстрый доступ во время работы с камерой. Второй - для того, чтобы собрать нужный комплект оборудования перед началом съемки. Сумка оснащена дополнительными ремнями для крепления на поясе. Имеет уплотненный карман для планшета, боковой карман для небольшого штатива или бутылки с водой. Представлена двумя моделями: **Urban Photo Sling 250/150**

Вместимость Urban Sling 250: Профессиональная DSLR камера с питающей рукояткой и объективом 70-200mm, · 2 дополнительных объектива или вспышки или 1 вспышка и 1 объектив, планшет, небольшой штатив, аксессуары.

Внутренние размеры: 21 x 12 x 30 см (Ш x Г x В)

Вместимость Urban Sling 150: DSLR камера с объективом 55-200mm, 2 дополнительных объектива или вспышка и объектив, планшет, личные вещи ИЛИ беззеркальная камера с объективом, 3 дополнительных объектива или вспышка и 2 объектива, планшет, аксессуары.

Внутренние размеры: 19.5 x 11.5 x 25 см (Ш x Г x В)

Цвета:

черный