

ПИТАНИЕ

У данного калькулятора имеется два источника питания. Срок службы щелочной батареи целиком зависит от конкретных условий эксплуатации.

(Примечание: Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно. Обратитесь в Сервисный центр Canon, где Вам заменят батарею.)

Электромагнитные помехи или электростатические разряды могут привести к неполадкам дисплея, а также к потере или изменению содержимого памяти. Если это произойдет, нажмите кнопку **ON/C** и включите калькулятор заново.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕСЯТИЧНОЙ ТОЧКИ

Используется для установки положения десятичной точки (+ 4 3 2 1 0 F) в результатах вычислений.

(Режим сложения): Для функций сложения и вычитания автоматически используются два десятичных знака. Это удобно для расчетов при конвертации валют.

F (Плавающая десятичная точка): Отображаются все значащие цифры (не более 12 разрядов WS-220TC) / (не более 14 разрядов WS-240TC) / (не более 16 разрядов WS-260TC).

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОКРУГЛЕНИЯ

Служит для округления результата вверх [**▲**], округления [5/4] или округления вниз [**▼**] до заранее заданного количества десятичных знаков.

РАСЧЕТ НАЛОГОВ

Сохранение ставки налога: Введите значение ставки налога, затем нажмите для ее сохранения кнопки **RATE TAX+**.

Вызов ставки налога: Для вызова текущей ставки налога нажмите кнопки **RATE TAX+**.

Клавиша добавления налога: Позволяет добавить к отображаемому значению сумму налога.

Клавиша вычитания налога: Позволяет вычесть из отображаемого значения сумму налога.

КОНВЕРТАЦИЯ ВАЛЮТ

Сохранение ставки конвертации валют: Введите значение ставки конвертации валют, затем нажмите для ее сохранения кнопки **RATE LOCAL**.

Вызов ставки конвертации валют: Для вызова текущей ставки конвертации валют нажмите кнопки **RATE LOCAL**.

Клавиша валюты: Используется для переключения калькулятора между режимами валют **LOCAL** и **LOCAL**.

ФУНКЦИЯ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ

На дисплее отображается "E", клавиатура заблокирована и дальнейшие операции невозможны в следующих случаях. Нажмите **ON/C** для сброса переполнения.

Функция переполнения срабатывает в следующих случаях:

- когда количество символов слева от разделителя десятичных знаков в результате вычисления или содержимом памяти превышает 12 (WS-220TC) / 14 (WS-240TC) / 16 (WS-260TC),
- при делении на "0".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания: см. на обратной стороне изделия

Температура эксплуатации: 0°C - 40°C

Автоматическое отключение питания: после 7 мин простоя

Размеры: 145 мм (длина) x 145 мм (ширина) x 35 мм (высота)

Масса: 165 г

Характеристики могут быть изменены без уведомления

TÁPELLÁTÁS

Ez a számológép két áramforrással rendelkezik. Az alkáli elemek élettartama a használat módjától függ.

Megjegyzés: Ne cserélje az elemet saját kezűleg! A Canon szervizekben cseréltetheti ki az elemet.)

Előfordulhat, hogy az elektromágneses interferencia vagy az elektrosztatikus kisülés a kijelző hibás működését vagy a memóriában tárolt adatok elvesztését, illetve módosulását eredményezi. Ebben az esetben nyomja meg a **ON/C** gombot, és kezdje előlről a számítást.

TIZEDESPONT KIVÁLASZTÁSA KAPCSOLÓ

A kiszámolt eredmény tizedespontjának helyét (+ 4 3 2 1 0 F) lehet vele meghatározni.

+ (Összeadás mód): Az összeadás és a kivonás automatikusan 2 tizedesjeggyel történik. Ez a mód valutaszámításokra alkalmas.

F (Lebegő tizedespont): 12 számjegyet (WS-220TC) / 14 számjegyet (WS-240TC) / 16 számjegyet (WS-260TC) megjelenítő kijelző.

KERÉKÍTÉST VÉGZŐ KAPCSOLÓ

Az eredményt, az előre kijelölt tizedesjegyekre fel- [**▲**], illetve lekerekíti [5/4], és kerekíti [**▼**].

ADÓSZÁMÍTÁS

Az adókulcs tárolásához: Adja meg az adókulcs számértékét, majd a tároláshoz nyomja meg a **RATE TAX+** gombokat.

Az adókulcs megjelenítéséhez: Az adókulcs megjelenítéséhez nyomja meg a **RATE TAX+** gombokat.

Adó hozzáadása gomb: Lenyomásával hozzáadhatja az adót a kijelzett értékhez.

Adó levonása gomb: Lenyomásával levonhatja az adót a kijelzett értékből.

VALUTAÁTVÁLTÁS

Az árfolyam tárolásához: Adja meg az árfolyam számértékét, majd a tároláshoz nyomja meg a **RATE LOCAL** gombokat.

Az árfolyam megjelenítéséhez: Az árfolyam megjelenítéséhez nyomja meg a **RATE LOCAL** gombokat.

Valuta gomb: Használatával az értéket a(z) **LOCAL** és a(z) **LOCAL** valuta között lehet átváltani.

TÚLCSORDULÁS

A következő esetekben, ha látható az „E” felirat, a készülék elektronikusan lezárja a billentyűzetet, és a számológép további működtetése nem lehetséges. A túlcsordulás megszüntetéséhez nyomja meg a **ON/C** gombot. Túlcsordulás az alábbi esetekben fordul elő:

Az eredmény vagy a memória tartalma a tizedesponttól balra meghaladta a 12 számjegyet (WS-220TC) / 14 számjegyet (WS-240TC) / 16 számjegyet (WS-260TC).

TÚLCSORDULÁS

Forrás: Lásd a termék hátoldalát

Működési hőmérséklet: 0-40°C

Automatikus Kikapcsolás Funkció: kb. 7 perc

Méret: 145 mm (H) x 145 mm (Sz) x 35 mm (M)

Tömeg: 165 g

A változtatások joga fenntartva.)

WS-220TC/
WS-240TC/
WS-260TC

PRINTED IN CHINA
PUB E-IM-2083 (EMB)

INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI
INSTRUKCIJI
UTMUTATÓ
INSTRUKCJE
INSTRUCIUNI
NAVOD
INSTRUKCIJI
NAVODILA
UPUTE
POKYNY

CALCULATION	OPERATION	DISPLAY
▼ Mixed 140-35+22=127 2x2-3=6 -7x99-9=-63 9+5x3.2+7=12.76 (2+4)÷3x8.1=16.2	 ON/C 140 35 + 22 = 2 x 2 - 3 = 7 x 99 - 9 = 9 + 5 x 3.2 + 7 = 2 + 4 ÷ 3 x 8.1 =	(0.) (127.00) (6.00) (- 63.00) (- 63.00) (12.76) (16.20)
▼ Power, Fraction 3 ⁴ =81 1/5=0.2 1/(2x3+4)=0.1	 3 x = = = 5 ÷ = 2 x 3 + 4 ÷ =	(81.00) (0.20) (0.10)
▼ Square Root √3 = 1.73205080756 = 1.7320508075688 = 1.732050807568877	 3 √ (WS-220TC) (WS-240TC) (WS-260TC)	(1.73205080756) (1.7320508075688) (1.732050807568877)
▼ Add Mode \$12.55+\$15.75-\$5.30=\$23.00	 1255 + 1575 - 530 =	(23.00)
▼ Floating Mode 8+3x3.7+9= 18.86666666666 18.8666666666666 18.866666666666666	 8 + 3 x 3.7 + 9 = + 9 = (WS-220TC) (WS-240TC) (WS-260TC)	(18.86666666666) (18.8666666666666) (18.866666666666666)
▼ Percentage 1200+(1200x20%)=1,440 1200-(1200x20%)=960	 1200 + 20 % ± 1200 - 20 % ±	(1'440.00) (960.00)
▼ Memory 3x4= 12 -) 6+0.2= 30 -18 +) 200 182	 ON/C 3 x 4 M ± 6 + 0.2 M ± RM CM 200 M ± RM (Recall Memory) RM (Clear Memory)	(0.) (M 12.00) (M 30.00) (M - 18.) (M 200.00) (M 182.) (182.)
▼ TAX Calculation Set Tax Rate Rate: 5% Recall Tax Rate Add the Tax Amount Price \$2,000 without tax Selling Price with tax = ? (\$2,100) Tax = ? (\$100) Deduct the Tax Amount Selling Price \$3,150 with tax Price without Tax = ? (\$3,000) Tax = ? (\$150)	 5 RATE TAX+ RATE TAX- 2000 TAX+ TAX- 3150 TAX- TAX-	(TAX% 5.) (TAX% 5.) (TAX+ 2'100.00) (TAX 100.00) (TAX- 3'000.00) (TAX 150.00)
▼ Currency Conversion Currency Rate Store 1 = 1.2809 (US\$) Local = 1 (Euro) Recall Currency Rate Convert Currency Euro 78 = US\$? (US\$99.91) US\$ 48 = Euro? (37.47)	 1 2809 RATE LOCAL RATE LOCAL 78 LOCAL 48 LOCAL	(RATE 1.2809) (RATE 1.2809) (LOCAL 99.91) (37.47)