

Инструкция по эксплуатации.

Советы по уходу за кухонными ножницами.

перед первичным использованием промойте ножницы в слабом растворе моющего средства и горячей воды, после чего сполосните под проточной водой и вытрите насухо. Внимание, кухонные ножницы острые!

рекомендуется мыть приборы сразу после использования.

при мытье использовать обычные жидкие или концентрированные средства для мытья посуды
недопустимо при мытье использовать абразивы и хлорсодержащие моющие средства
при мытье в посудомоечной машине, строго соблюдайте инструкцию

Внимание: ножницы самостоятельно не точить, использовать только по назначению для пищевых продуктов.
Хранить в недосягаемости от детей.