

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АККУМУЛЯТОРНОГО СВЕТОДИОДНОГО ФОНАРЯ КА16MR.

Благодарим Вас за покупку фонаря «ЭРА». Аккумуляторный фонарь «ЭРА» – современный, функциональный и эргономичный продукт. При правильной эксплуатации и обслуживании этот фонарь прослужит Вам долгие годы.

В качестве источников света в данном фонаре используются светодиоды (LED – Light Emitting Diode) – экономичные и долговечные. Срок службы светодиодов составляет 50.000 часов (более 10 лет непрерывной работы), не перегорают, не боятся вибраций, не требуют замены. Энергопотребление светодиодов в 40 раз меньше, чем у ламп накаливания, при аналогичном световом потоке, что позволяет максимально продлить время работы без подзарядки.

Пожалуйста, изучите инструкцию по эксплуатации, прежде чем использовать фонарь «ЭРА». Настоящая Инструкция содержит информацию о том, как правильно и безопасно использовать фонарь «ЭРА».

## I. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарём «ЭРА» должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.
- Не пытайтесь самостоятельно чинить фонарь «ЭРА». Работы по ремонту должны производиться квалифицированными специалистами.
- Используйте фонарь «ЭРА» только по прямому назначению – для освещения.
- Изготовитель не несёт ответственности за работу изделия, если фонарь использовался не по прямому назначению.

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ:

- Фонарь «ЭРА» предназначен в качестве индивидуального осветительного прибора.
- Для включения светильника используйте выключатель в головной части фонаря.
- Для перевода в режим управления с помощью пульта переведите выключатель в положение RC.
- Рабочие температуры фонаря «ЭРА», при полностью заряженной аккумуляторной батарее, от -10°C до +40°C.

## III. ПОДЗАРЯДКА ФОНАРЯ:

**ВНИМАНИЕ:** *«Полный цикл» зарядки фонаря «ЭРА» равен 12 часам.*

- До первого применения фонарь «ЭРА» должен подзаряжаться от сети не менее 6 часов.
- Для продолжительной и надежной работы фонаря необходимо следить за состоянием батареи. Не реже чем раз в 6 месяцев проводить подзарядку батареи, не оставлять батарею разряженной более чем на 4 дня.
- Срок службы аккумулятора можно продлить, если не допускать его полной разрядки в процессе эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ:** *Отклонение от требований по подзарядке фонаря «ЭРА» может привести к снижению емкости аккумуляторной батареи.*

- После подзарядки закрывайте гнездо резиновой заглушкой во избежание попадания влаги.

## IV. ЗАМЕНА ЛАМПЫ:

- Срок службы светодиодов 50.000 часов. Не требуют замены на протяжении всего срока службы фонаря.

## V. ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.

- Для замены используйте только свинцово-кислотные аккумуляторные батареи 4V 3.2-5Ah типоразмера 70x47x101.

• Для замены открутите нижнюю часть фонаря, выньте старый аккумулятор, подсоедините новый, соблюдая полярность (цвет проводов и цвет клемм аккумулятора), установите аккумулятор на место, плотно закрутите крышку.

#### **VI. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Аккумуляторный светодиодный кемпинговый фонарь 24xLED со свинцово-кислотным аккумулятором 4V 4,5Ah | 1 шт. |
| 2. Пульт дистанционного управления (батарейка А23 в комплекте)  | 1 шт. |
| 3. Адаптер для подзарядки от сети AC 220V   | 1 шт. |
| 4. Адаптер для подзарядки от бортовой сети автомобиля DC 12V  | 1 шт. |
| 5. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию  | 1 шт. |
| 6. Коробка упаковочная  | 1 шт. |

Срок службы: 5 лет.