

Чистящее средство Bissell 78H6-J для профессиональной чистки ковров и мебельной обивки

Инструкция по применению:

1. Предварительно пропылесосьте поверхность.
2. Для удаления сильных загрязнений воспользуйтесь средствами для предварительной обработки пятен.
3. Перед использованием встряхните бутылку и далее, следуйте указаниям руководства по эксплуатации пылесоса.

Перед применением: проверьте изделие на цветостойкость. Нанесите состав на небольшой участок в малозаметном месте. Если после высыхания цвет не изменится, составом можно пользоваться. При чистке мебельной обивки используйте только на изделиях, помеченных изготовителем «WS» или «W».

Хранить в местах, недоступных для детей. Раздражает слизистую глаз. Избегайте попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу.