

Инструкция к съемным ручкам линейки Kerama бренда Marier

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОКРЫТИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО МЕЖДУНАРОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЕВА В СООТВЕТСТВИИ С КОРЕЙСКИМИ, НЕМЕЦКИМИ И АНГЛИЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ.

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА И РЕОА (ПЕРФТОРОКТАНОВАЯ КИСЛОТА) ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЮТ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Переведите поворотный механизм в состояние OPEN, чтобы открыть замок

Нажмите на кнопку PUSH, чтобы снять ручку

Переведите поворотный механизм в состояние LOCK, чтобы закрепить ручку

УХОД

1. Допускается мытье ручки моющими средствами, а также в посудомоечной машине.
2. Не используйте в микроволновой печи.
3. Не подвергайте ручку воздействию огня.
4. Старайтесь избегать приготовления пищи на открытом огне.
5. Не используйте ручку в духовом шкафу.